



РЕБРИСТАЯ КРЫШКА ТАЙМЕРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Этот комплект предназначен для установки на модели C Twin-Cam 1999 года выпуска и позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Руководство по техническому обслуживанию для вашего мотоцикла можно получить у дилера Harley-Davidson.

Таблица 1. Содержимое комплекта

Кол-во	Описание
1	Крышка таймера

УСТАНОВКА

1. Снимите оригинальные винты и крышку. Сохраните все винты для последующей установки.
2. Установите новую крышку таймера с помощью крепежных элементов, сохраненных в шаге 1. Затяните винты.

Крутящий момент: 3,5 N·m (31 in-lbs)

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку крышка таймера новая, и к тому моменту оригинальное черное покрытие двигателя могло посветлеть, используйте полировальный восстанавливающий состав для двигателя S100 Engine Restorer and Brightener (№ по каталогу 99849-97), чтобы выровнять сочетание тона поверхностей крышки и двигателя. Состав S100 Engine Restorer and Brightener можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Запасные части:




Рисунок 1. Запасные части: Ребристая крышка таймера

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Крышка таймера	32677-01

