



22-09-2020

الإرشادات



J00321

حقيبة سطح التغطية الانسيابي الداخلي بالطراز FLHT

عام

رقم المجموعة

96-58248

الموديلات

صُممت هذه المجموعة للتركيب على طراز FLHT لعام 1996 وما بعده.

محتويات المجموعة

الجدول 1. محتويات المجموعة

الوصف	الكمية
الحقيبة	1
شريط الطبقة	1

التركيب:

1. أرخي براغي Torx الثلاثة الموجودة أمام سطح التغطية الانسيابي. تجنب إزالة البراغي.
2. اسحب سطح التغطية الانسيابي الخارجي وحاجب الريح بعيداً من سطح التغطية الانسيابي الداخلي لتوفير خلوص كافٍ لانزلاق كتيفة التركيب على الكيس بين حاجب الريح وسطح التغطية الانسيابي الداخلي.
3. ركب طبقة ثابتة شفافة داخل حاجب الريح، مرتكزة على المسمار عديم الرأس لمركز سطح التغطية الانسيابي.
4. اضبط موضع كتيفة التركيب على الكيس فوق المسمار عديم الرأس للمركز. تكون مقاعد الحقيبة الموجودة على حافة سطح التغطية الانسيابي الداخلي، محاذاة مع حاجب الريح وتكون الفتحة مواجهة لسائق الدراجة.
5. ملاحظة
لتجنب إتلاف سطح التغطية الانسيابي، تأكد من محاذاة كتيفة التركيب على الحقيبة مع سطح التغطية الانسيابي الداخلي قبل إحكام ربط براغي Torx. في حالة عدم محاذاة الكتيفة مع سطح التغطية الانسيابي، قد يتسبب إحكام ربط البراغي في تلف سطح التغطية الانسيابي.

أحكام ربط براغي Torx الثلاثة الموجودة أمام سطح التغطية الانسيابي الخارجي. اسحب الكيس برفق للتأكد من إحكام تثبيته بشكل صحيح في مكانه.