



ЛЕВАЯ КРЫШКА БАКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплектов

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ отрывайте имеющуюся левую крышку от бака. Клей является частью основания и не продается отдельно.

1. Чтобы снять оригинальную левую крышку бака, нажмите и поверните ее против часовой стрелки.
2. При установке разместите крышку так, чтобы выровнять язычки, нажмите и поверните крышку по часовой стрелке для блокировки. Для выравнивания крышки на баке предусмотрены ее повороты на 20 градусов.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ЛАТУННЫХ ЧАСТЕЙ

Инструкции по чистке

1. Убедитесь, что деталь сухая и не содержит грязи и мусора.
2. Нанесите небольшое количество средства Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на ткань из микроволокна или тампон.
3. С легким нажимом протрите латунные детали тканью из микроволокна. Для труднодоступных мест и канавок используйте тампон.

Полировка до блеска

Латунные детали с течением времени подвержены естественному старению и потемнению. Если предпочтительна полировка латунных деталей до блеска, нанесите немного средства Harley-Davidson Bare Metal Polish на ткань из микроволокна и с легким прикосновением потрите ею латунные детали, пока они не достигнут желаемого блеска.

Замедление процесса естественного старения

Чтобы замедлить процесс старения латунных деталей, поместите небольшое количество средства Harley-Davidson Glaze Poly на ткань из микроволокна или тампон и слегка натрите детали, пока средство не впитается.

Меры предосторожности

- Использование не рекомендованных чистящих, полирующих и защитных средств приведет к удалению покрытия против старения латунных деталей.
- Длительный контакт с определенными предметами (руки, перчатки, сапоги, пыль и прочие) и воздействие на элементы также изменяет поверхность, что НЕ считается дефектом.
- Избегайте чистки деталей абразивными и агрессивными химикатами и абразивными чистящими средствами.
- Избегайте аммиачных средств и отбеливателя.
- Длительное воздействие воды меняет внешний вид латунных деталей. Протирайте детали после их контакта с водой.
- Избыточное трение может увеличить блеск поверхности детали.




Рисунок 1. Язычки выравнивания левой крышки бака

