



คำแนะนำ

J06467

2019-01-15



ที่ครอบถังด้านซ้าย

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การติดตั้ง

หมายเหตุ
“ห้าม” จัดที่ครอบถังด้านซ้ายที่มีอยู่ออกจากตัวถัง สารยึดติดมาพร้อมกับชุดพื้นฐาน และไม่มีจำหน่ายแยกต่างหาก

1. หากต้องการถอดที่ครอบถังด้านซ้าย ให้กดที่ครอบถังด้านซ้ายที่มีอยู่ลง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
2. ในขณะที่ติดตั้ง ให้จัดตำแหน่งฝาครอบให้ตรงกับปุ่ม กดที่ครอบลง และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก หมุนที่ครอบได้ขึ้นละ 20° เพื่อให้จัดแนวบนตัวถังได้อย่างเหมาะสม

คู่มือการดูแลและทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนของเครื่อง

คำแนะนำในการทำทำความสะอาด

1. ยืนยันว่าชิ้นส่วนแห้งดีแล้ว และไม่มีฝุ่นผงหรือเศษ
2. ใช้ Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ปริมาณเล็กน้อย ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด
3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดชิ้นส่วนของเครื่องเบาๆ ใช้ไม้ทำความสะอาดกับจุดหรือช่องที่เข้าถึงได้ยาก

การทำพื้นผิวให้แวววาว

ชิ้นส่วนของเครื่องจะเก่าและหมองลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป หากต้องการดูแลพื้นผิวของเครื่องให้แวววาว ให้ใช้ Harley-Davidson Bare Metal Polish ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์และค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนของเครื่องจนกว่าจะถึงความเงาที่ต้องการ


การชะลอการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

หากต้องการชะลอการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนของเครื่อง ให้ใช้ Harley-Davidson Glaze Poly Sealant เล็กน้อยลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด แล้วค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนต่างๆ จนกว่าจะชุ่มไปด้วยน้ำยาทันที

ข้อควรระวัง

- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชัดเงา และป้องกันรอยขีดข่วนที่ไม่ได้แนะนำไว้ อาจส่งผลให้พื้นผิวที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกจากชิ้นส่วนของเครื่องได้
- หน้าที่สัมผัสที่ยืดอายุการใช้งานมาแล้ว แต่ปัจจุบันบางอย่าง (มือ ถัง มือ รองเท้า ฝุ่น และอื่นๆ) และความเสี่ยงกับชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จะส่งผลให้พื้นผิวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป และ “ไม่” ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

- หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายและมีฤทธิ์กัดกร่อน และแผ่นทำความสะอาดแบบขัดถู
- หลีกเลี่ยงสารฟอกขาวและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- การสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานจะทำให้พื้นผิวของเครื่องเปลี่ยนแปลงไป เช็ดชิ้นส่วนให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับน้ำ
- แต่หากเช็ดมากเกินไปจะทำให้ความสวยงามของพื้นผิวของชิ้นส่วนลดลง



รูปภาพ 1 ปุ่มจัดแนวที่ครอบถังด้านซ้าย