



## KIT BENDERA AMERIKA PREMIUM

### UMUM

#### Nomor Kit

61400617

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

#### CATATAN

*Bendera tidak untuk digunakan di jalan raya. Konstruksi bendera tidak dapat menahan kecepatan angin yang dihasilkan oleh kecepatan kendaraan di jalan raya. Bendera ini hanya didesain untuk penggunaan saat pawai.*

#### Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

### PEMASANGAN

#### CATATAN

*Kit ini hanya sesuai untuk bar bulat rak bagasi ukuran 1/2".*


1. Lepas penutup lem dan lekatkan collar karet (2) ke permukaan lengkung bagian dalam pada klem atas dan bawah (3,4).
2. Letakkan klem atas dan bawah (3,4) ke posisi di rak bagasi sesuai yang diinginkan.
3. Amankan posisi klem (3,4) dengan sekrup (5). Kencangkan. Torque: 4,3–6,1 N·m (3,2–4,5 ft-lbs)
4. Pasang bendera sisi bawah (1) ke permukaan tiang (6) (seperti yang ditunjukkan).
5. Tahan area datar (A) tiang (6) dengan kunci, kencangkan klem atas (4) pada tiang (6).

#### CATATAN

*Pastikan setelah pemasangan bahwa bendera tidak menghalangi reflektor, lampu, atau pelat nomor.*

# KOMPONEN SERVIS

1272655



Gambar 1. Kit Bendera Amerika Premium

Tabel 1. Isi Kit

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Bendera	94625-98
2	Collar (2)	Tidak Dijual Terpisah
3	Klem bawah	Tidak Dijual Terpisah
4	Klem atas	Tidak Dijual Terpisah
5	Sekrup (2)	10200840
6	Tiang	Tidak Dijual Terpisah
A	Area tahan datar	