



ARAHAN

J06697



2019-01-15

KIT BENDERA AMERIKA PREMIUM

UMUM

Nombor Kit

61400617

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

CATATAN

Bendera bukan bertujuan untuk penggunaan di lebuh raya. Pembinaan bendera ini tidak mampu bertahan dalam kelajuan angin pada kelajuan lebuh raya. Bendera ini direka untuk kegunaan dalam perbarisan sahaja.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 1 dan Jadual 1 .

PEMASANGAN

CATATAN

Kit ini hanya sesuai bagi rak bagasi bar bulat 1/2".


1. Tanggalkan lapis pelekat dan lekatkan kolar getah (2) pada permukaan melengkung dalam pengapit atas dan bawah (3,4).
2. Letakkan pengapit atas dan bawah (3,4) dalam posisi yang diingini pada rak bagasi.
3. Kukuhkan pengapit (3,4) dengan skru (5). Ketatkan. Tork: 4,3–6,1 N·m (3,2–4,5 ft-lbs)
4. Pasangkan bendera (1) di bawah tiang (6) (seperti yang ditunjukkan).
5. Sambil memegang kawasan rata (A) tiang (6) dengan perengkuh, ketatkan tiang (6) dalam pengapit atas (4).

CATATAN

Pastikan bendera tidak menghalang pemantul, lampu atau plat nombor selepas pemasangan.

BAHAGIAN SERVIS

1272655



Rajah 1. Kit Bendera Amerika Premium

Jadual 1. Kandungan Kit

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Bahagian
1	Bendera	94625-98
2	Kolar (2)	Tidak Dijual Berasingan
3	Pengapit bawah	Tidak Dijual Berasingan
4	Pengapit atas	Tidak Dijual Berasingan
5	Skrub (2)	10200840
6	Tiang	Tidak Dijual Berasingan
A	Kawasan pemegangan rata	