



INSTRUCTIONS

J06071

2019-01-15



KIT DE MARCHEPIED DE PASSAGER

Informations générales

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence*	Durée
50500437, 50501151, 50501142, 50501143, 50501144, 50501145, 50501146, 50501147, 50501228, 50501266, 50501610, 50501611	Lunettes de protection, clé dynamométrique, dérive laiton, maillet en caoutchouc Si les marchepieds passager ne sont pas déjà installés, le support de fixation du marchepied passager doit être acheté séparément.		
<i>(1) *Valeur de couple de serrage ou d'autres outils et techniques modérés requis</i>			

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour les informations les plus récentes concernant la configuration des modèles, merci de consulter l'étiquette du produit ou le site www.harley-davidson.com.

Contenu du kit

Kits d'ajout de marchepied passager 50501142, 50501143, 50501144, 50501146 : Voir Figure 1 et Tableau 2.

Kits de plateau de marchepied passager 50501144, 50501147, 50501610, 50501611 : Voir Figure 1 et Tableau 3 .

Kits d'ajout de marchepied passager et de plateau de marchepied passager 50500437 et 50501266 : Voir Figure 1 et Tableau 4 .

Kits d'ajout de marchepied passager et de plateau de marchepied passager 50501151 et 50501228 : Voir Figure 1 et Tableau 5 .

CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Kits de marchepied passager

Tableau 2. Contenu du kit : Kits d'ajout de marchepied passager 50501142, 50501143, 50501145, 50501146

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ajout, passager côté droit, Willie G Classic	50501256	Kit 50501142
<input type="checkbox"/>		1	Ajout, passager côté gauche, Willie G Cla-ssic	50501257	Kit 50501142
<input type="checkbox"/>		2	Ajout, passager, Classic Edge Cut	50501258	Kit 50501143
<input type="checkbox"/>		1	Ajout, passager côté droit, Willie G Skull	50501252	Kit 50501145
<input type="checkbox"/>		1	Ajout, passager côté gauche, Willie G Skull	50501253	Kit 50501145
<input type="checkbox"/>		1	Ajout, passager côté droit, Edge Cut	50501254	Kit 50501146
<input type="checkbox"/>		1	Ajout, passager, côté gauche, Edge Cut	50501255	Kit 50501146

Tableau 3. Contenu du kit : Kits de plateau de marchepied passager 50501144, 50501147, 50501610, 50501611

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	2	2	Plateau de marchepied, passager, chromé	50501264	Kit 50501144
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté droit, chromé	50501263	Kit 50501147
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, chromé	50501262	Kit 50501147
<input type="checkbox"/>		2	Plateau de marchepied, passager, noir	50501261	Kit 50501610
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté droit, noir	50501260	Kit 50501611
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, noir	50501259	Kit 50501611
<input type="checkbox"/>	3	4	Goupille à pivot	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Ressort et bille		Partie de l'élément B
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Support de marchepied (support standard illustré)		Vendu séparément

Tableau 4. Contenu du kit : Kits d'ajout de marchepied passager et de plateau de marchepied passager 50500437 et 50501266

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ajout de marchepied, passager côté droit, chromé	50500378	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Ajout de marchepied, passager côté gauche, chromé	50500384	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Ajout de marchepied, passager côté droit, noir	50501026	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>		1	Ajout de marchepied, passager côté gauche, noir	50501025	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>	2	1	Plateau de marchepied, passager côté droit, chromé	50500377	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, chromé	50500384	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté droit, noir	50501072	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, noir	50501073	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>	3	4	Goupille à pivot	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Ressort et bille		Partie de l'élément B
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Support de marchepied (support standard illustré)		Vendu séparément

Tableau 5. Contenu du kit : Kits d'ajout de marchepied passager et de plateau de marchepied passager 50501151 et 50501228

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble de marchepied, passager côté droit, chromé	50501155	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Ensemble de marchepied, passager côté gauche, chromé	50501154	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Ensemble de marchepied, passager côté droit, noir	50501158	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>		1	Ensemble de marchepied, passager côté gauche, noir	50501157	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>	2	1	Plateau de marchepied, passager côté droit, chromé	50501211	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, chromé	50501210	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté droit, noir	50501209	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>		1	Plateau de marchepied, passager côté gauche, noir	50501208	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis, acier inoxydable	2548	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		2	Vis noire	2361	Kit 50501228

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

uniquement) pour plus d'informations sur l'ajustement des modèles.

Vérifiez l'utilisation de la version la plus récente de la fiche d'instructions sur : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Consultez le catalogue (P&A Retail Catalog) ou la section Parts and Accessories du site www.harley-davidson.com (en anglais

DÉPOSE

Si les marchepieds passager sont déjà posés :

1. Voir Figure 2 et Figure 3.
2. Incliner le marchepied (1) en position relevée.
3. Déposer les caches de marchepied chromés inférieurs, le cas échéant.
4. Utiliser un petit tournevis à lame plate pour pousser les boules en caoutchouc sur la plaquette vers le haut à travers les trous dans le plateau de marchepied.
5. Retirer la plaquette.
6. Chasser une goupille à pivot (3 ou C) hors du trou de pivot à l'aide d'un chassoir en laiton et d'un maillet en caoutchouc.
7. Retirer la goupille.
8. Répéter la procédure pour la deuxième goupille.
9. Retirer le marchepied du support (B). Conserver la bille et le ressort (A).

POSE

1. **Si les marchepieds passager ne sont pas encore posés** : voir Figure 2 et Figure 3. Poser le support de marchepied (B) (acheté séparément).
2. **Pour tous les modèles** : Placer le plateau du marchepied sur le support en position basse. Ne pas déplacer la bille ni le ressort (A).
3. Poser les goupilles à pivot (3 ou C).
4. Si nécessaire, utiliser un chassoir en laiton et un maillet en caoutchouc pour frapper sur les goupilles jusqu'à ce qu'elles soient centrées dans les ergots du support.
5. Appliquer du liquide vaisselle sur les pattes de l'ajout de marchepied.
6. Pousser fermement l'ajout de marchepied dans le plateau de marchepied.
7. **Kit 50501151 ou 50501228** : voir Figure 3. Poser la vis (3).
 - a. Serrer l'ensemble de marchepied avec le plateau de marchepied.
 - b. Poser la vis (3) sur le dessous du plateau de marchepied. Serrer. 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)
8. Répéter les étapes précédentes pour l'autre marchepied.

REMARQUE

Éviter tout contact entre les surfaces chromées et des matériaux abrasifs (pierres, sable).

PIÈCES DE RECHANGE




Figure 2. Pièces de rechange : Marchepied passager Airflow




Figure 3. Pièces de rechange : Marchepied passager Airflow (kits 50501151, 50501228)