



동승자 발판 키트

일반 정보

표 1.

키트	추천 공구	기술 수준*	시간
50500437, 50501151, 50501142, 50501143, 50501144, 50501145, 50501146, 50501147, 50501228, 50501266, 50501610, 50501611	안전 고글, 토크 렌치, 황동 드리프트, 고무 망치 동승자 발판이 설치되어 있지 않다면, 동승자 서포트 브래킷을 별도로 구매해야 합니다		

(1) *토크 값까지 조이거나 기타 적절한 도구 및 기술 필요

일반

동승자 발판 팬 키트 50501144, 50501147, 50501610, 50501611: 그림 1 및 표 3 을(를) 참조하세요.

모델

최신 모델 호환 정보에 대해서는 제품 라벨 또는 www.harley-davidson.com을 참조하십시오.

동승자 발판 팬 및 인서트 키트 50500437, 50501266: 그림 1 및 표 4 을(를) 참조하세요.

키트 내용물

동승자 발판 팬 및 인서트 키트 50501151, 50501228: 그림 1 및 표 5 을(를) 참조하세요.

동승자 발판 인서트 키트 50501142, 50501143, 50501144, 50501146: 그림 1 및 표 2 을(를) 참조하세요.

키트 내용물(KIT CONTENTS)




그림 1. 키트 내용물: 동승자 발판 인서트 키트

표 2. 키트 내용물: 동승자 발판 인서트 키트 50501142, 50501143, 50501145, 50501146

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	인서트, 동승자 오른쪽, Willie G Classic	50501256	키트 50501142
<input type="checkbox"/>		1	인서트, 동승자 왼쪽, Willie G Classic	50501257	키트 50501142
<input type="checkbox"/>		2	인서트, 동승자, 클래식 에지 컷	50501258	키트 50501143
<input type="checkbox"/>		1	인서트, 동승자 오른쪽, Willie G Skull	50501252	키트 50501145
<input type="checkbox"/>		1	인서트, 동승자의 왼쪽, Willie G Skull	50501253	키트 50501145
<input type="checkbox"/>		1	인서트, 동승자 오른쪽, 에지 컷	50501254	키트 50501146
<input type="checkbox"/>		1	인서트, 동승자 왼쪽, 에지 컷	50501255	키트 50501146

표 3. 키트 내용물: 동승자 발판 팬 키트 50501144, 50501147, 50501610, 50501611

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	2	2	발판 팬, 동승자, 크롬	50501264	키트 50501144
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자 오른쪽, 크롬	50501263	키트 50501147
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자 왼쪽, 크롬	50501262	키트 50501147
<input type="checkbox"/>		2	발판 팬, 동승자, 블랙	50501261	키트 50501610
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자, 오른쪽, 블랙	50501260	키트 50501611
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자, 왼쪽, 블랙	50501259	키트 50501611
<input type="checkbox"/>	3	4	피벗 핀	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		스프링 밧볼		품목 B의 일부
<input checked="" type="checkbox"/>	B		발판 지지 브래킷(일반적인 브래킷 표시됨)		별도 구매

표 4. 키트 내용물: 동승자 발판 팬 및 인서트 키트 50500437, 50501266

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	발판 팬 인서트, 동승자, 오른쪽, 크롬	50500378	키트 50500437
<input type="checkbox"/>		1	발판 인서트, 동승자, 왼쪽, 크롬	50500384	키트 50500437
<input type="checkbox"/>		1	발판 인서트, 동승자, 오른쪽, 블랙	50501026	키트 50501266
<input type="checkbox"/>		1	발판 인서트, 동승자, 왼쪽, 블랙	50501025	키트 50501266
<input type="checkbox"/>	2	1	발판 팬, 동승자, 오른쪽, 크롬	50500377	키트 50500437
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자, 왼쪽, 크롬	50500384	키트 50500437
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자, 오른쪽, 블랙	50501072	키트 50501266
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자, 왼쪽, 블랙	50501073	키트 50501266
<input type="checkbox"/>	3	4	피벗 핀	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		스프링 밧볼		품목 B의 일부
<input checked="" type="checkbox"/>	B		발판 지지 브래킷(일반적인 브래킷 표시됨)		별도 구매

표 5. 키트 내용물: 동승자 발판 팬 및 인서트 키트 50501151, 50501228

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	발판 어셈블리, 동승자 오른쪽, 크롬	50501155	기트 50501151
<input type="checkbox"/>		1	발판 어셈블리, 동승자 왼쪽, 크롬	50501154	기트 50501151
<input type="checkbox"/>		1	발판 어셈블리, 동승자 오른쪽, 블랙	50501158	키트 50501228
<input type="checkbox"/>		1	발판 어셈블리, 동승자 왼쪽, 블랙	50501157	키트 50501228
<input type="checkbox"/>	2	1	발판 팬, 동승자 오른쪽, 크롬	50501211	기트 50501151
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자 왼쪽, 크롬	50501210	기트 50501151
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자 오른쪽, 블랙	50501209	키트 50501228
<input type="checkbox"/>		1	발판 팬, 동승자 왼쪽, 블랙	50501208	키트 50501228
<input type="checkbox"/>	3	2	나사, 스테인레스 스틸	2548	기트 50501151
<input type="checkbox"/>		2	나사, 검은색	2361	키트 50501228

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

가장 최신 버전 설명서 위치: www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

제거

동승자 발판이 현재 장착되어 있다면:

1. 그림 2 및 그림 3를 참조하십시오.
2. 발판(1)을 “위로” 위치로 기울이십시오.
3. 장착된 경우 밀면 크롬 발판 덮개를 분리하십시오.
4. 소형 일자 드라이버를 사용하여 발판 팬의 구멍을 통해 패드의 고무 비즈를 밀어내십시오.
5. 패드를 분리하십시오.

6. 황동 드리프트 또는 고무망치로 피벗 핀(3 또는 C)을 피벗 구멍의 밖으로 가볍게 두드리십시오.
7. 핀을 분리하십시오.
8. 보조 핀에 대해 반복하십시오.
9. 발판을 서포트 브래킷(B)에서 제거합니다. 볼과 스프링(A)을 보관합니다.

설치

1. 동승자 발판이 현재 장착되어 있지 않은 경우:그림 2 및 그림 3를 참조하십시오. 발판 지지 브래킷(B)(별도 구매)을 장착하십시오.
2. 모든 모델의 경우: 발판 팬을 서포트 위에 아래 위치로 놓습니다. 볼과 스프링(A)을 분리하지 마십시오.
3. 피벗 핀(3 또는 C)을 장착하십시오.
4. 필요한 경우 황동 드리프트 및 고무망치를 사용하여 핀이 지지대 러그의 중앙에 올 때까지 가볍게 두드리십시오.
5. 발판 인서트의 너브에 식기세척제를 바르십시오.
6. 발판 인서트를 발판 팬에 단단히 밀어 넣으십시오.
7. 키트 50501151 또는 50501228:그림 3를 참조하십시오. 나사(3)를 장착하십시오.
 - a. 발판 어셈블리를 발판 패드와 함께 밀어 넣으십시오.
 - b. 발판 패드의 밑면에 나사(3)를 장착하십시오. 조입니다. 1,4-1,9N·m (12-17in-lbs)
8. 다른 발판에 대해서 이전 단계를 반복하십시오.

주의사항

크롬 표면이 돌과 모래 같은 연마재와 접촉하지 않도록 하십시오.

정비 부품




그림 2. 정비 부품: 에어플로우 동승자 발판




그림 3. 정비 부품: 에어플로우 동승자 발판(키트 50501151, 50501228)