مجموعة تركيب دواسة قدم واقي المحرك الفولاذية

عام

رقم المجموعة

C, 54234-10A02-50957

الموديلات

للحصول على معلومات إعداد الموديل، انظر كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على موقع www.harley-davidson.com.

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

تتطلب هذه المجموعة تثبيت مجموعة دواسات قدم، تباع بصورة منفصلة ومتاحة من تاجر Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

التركيب:

1. راجع الشكل 1 . حدد موضع تركيب دواسة القدم (3) والمشبك (1) على واقي المحرك.
2. حدد موضع تركيب دواسة القدم (3) للسماح بتثبيت دواسة القدم على الجزء الداخلي لواقي المحرك.
3. اربط البراغي (4) لتثبيت تركيب دواسة القدم في موقع مريح بواقي المحرك.
4. أحكم ربط كل برغي يدويًا.
5. بدل بين البراغي عند إحكام الربط. اربط.

   عزم الدوران: 19 N·m (14 ft-lbs)
6. ركب دواسة القدم، تباع بصورة منفصلة.
   a. حدد موضع الحلقة الزنبركية (2) داخل تركيب دواسة القدم بحافة مربعة تجاه داخل الحامل.
   b. ثبتها بمسمار خطافي (5) وحلقة احتجاز (6).
7. كرر الخطوات 1-6 على الجانب الآخر من الدراجة النارية.

قطع غيار الخدمة



الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة تركيب دواسة قدم واقي المحرك الفولاذية

الجدول 1. جدول قطع غيار الخدمة

مجموعة الأدوات	العنصر	الوصف (الكمية)	القطعة الرقم
C02-50957	1	المشبك، كروم (2)	A02-51009
	2	فلكة زنبركية (2)	72-50912
	3	حامل دواسة القدم الفولاذية، كروم (2)	50501293
	4	البرغي السداسي برأس مجوف (4)	4617
	5	دبوس، خطافي (2)	A01-45041
	6	حلقة الاحتجاز (2)	11304
A10-54234	1	مشبك، أسود (2)	50500017
	2	فلكة زنبركية (2)	72-50912
	3	حامل دواسة قدم فولاذية، أسود (2)	50501292
	4	البرغي السداسي برأس مجوف (4)	4617
	5	دبوس، خطافي (2)	50500501
	6	حلقة الاحتجاز (2)	11304
العناصر الواردة في النص، وليست متضمنة في المجموعة:			
	A	تحديد موضع هذا الجزء من الكتيفة تجاه الدراجة النارية	

العديد من أجزاء Harley-Davidson وملحقاتها مصنوعة من مواد بلاستيكية ومعدنية يمكن إعادة تدويرها.
يُرجى التحلي بالمسؤولية عند التخلص من هذه المواد.