



JUNGIKLIO KORPUSO TECHNINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

91124-03A

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Reikalingos papildomos dalys

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikalingas atitinkamo motociklo modelio techninės priežiūros vadovas. Šį vadovą galima gauti iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 ir Lent 1.

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), prieš atlikdami tolesnius veiksmus atjunkite neigiamą (-) akumulatoriaus kabelį. (00048a)


⚠ ĮSPĖJIMAS

Pirmiausia atjunkite neigiamą (-) akumulatoriaus kabelį. Jei teigiamas (+) kabelis liečia žemę ir prijungtas neigiamas (-) kabelis, dėl susidariusių kibirkščių akumulatorius gali sprogti, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00049a)

1. Vadovaudamiesi atitinkamo techninio vadovo pateiktomis instrukcijomis, nuo akumulatoriaus atjunkite neigiamą (-) laidą.

2. Vadovaudamiesi atitinkamo techninio vadovo pateikta procedūra iš vairo jungiklio korpuso, apkabos svirties surinkimo, priekinių stabdžių svirties ir droselio valdymo išimkite esamus sraigtus.
3. Žr. Pav 1. Viršutinės ir apatinės sankabos svirčiai bei priekinių stabdžių svirties apkaboms naudokite sraigtus (1) su poveržlėmis (3). Vadovaudamiesi atitinkamu techninės priežiūros vadovu - priveržkite.
4. Jungiklio gaubto korpusui naudokite sraigtus (2). Vadovaudamiesi atitinkamu techninės priežiūros vadovu - priveržkite.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI



Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Jungiklio korpuso techninės įrangos komplektas

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Daļa	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Sraigtas, „TORX®“ sraigtas suapvalinta galvute, 1/4-20 x 1-1/8 col. (4)	4456
2	Sraigtas, „TORX“ suapvalinta galvute, 10-24 x 1/2 inch (4)	4457
3	Poveržlė, 1/4 col. (4)	94062-03

