



KIT BENDERA DENGAN DUDUKAN BAGASI

UMUM

Nomor Kit

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

CATATAN

Bendera tidak untuk digunakan di jalan raya. Konstruksi bendera ini tidak dapat menahan kecepatan angin saat berkendara di jalan raya. Bendera ini hanya didesain untuk penggunaan saat pawai.

Isi Kit

Tabel 1. Isi Kit


Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Wear pad (2)	94620-98
Tiang, dudukan bagasi	Tidak dijual terpisah
Penahan tiang bendera	Tidak dijual terpisah
Bantalan karet	61079-82
Bendera, POW-MIA, dudukan bagasi	94902-03
Bendera, standar	94625-98
Bendera, Peringatan ke 110 tahun, dudukan bagasi	61400203
Bendera, Wounded Warrior, dudukan bagasi	61400376
Bendera, Peringatan ke 120, Tour-Pak	61400720

PEMASANGAN


CATATAN

- *Wear pad atau bantalan karet harus dipasang untuk mencegah kerusakan pada Tour-Pak. Periksa secara berkala apakah dudukan tiang bendera masih bersentuhan dengan bantalan pada permukaan pemasangan.*
- *Air bisa masuk ke Tour-Pak saat tiang bendera dipasang.*

1. Lihat Gambar 1. Lepaskan kertas penahan perekat dari wear pad (1) dan pasang di area di mana dasar tiang menyentuh bagian Tour-Pak atau tas sadel yang dicat. Jika Tour-Pak, pasang wear pad kedua di atas lampu batang, berhati-hatilah menjajarkan tepi wear pad dengan permukaan pemasangan lampu batang dan permukaan pemasangan Tour-Pak.
2. Pasang tiang bendera ke Tour-Pak atau Tas Sadel seperti yang ditunjukkan.
3. Lihat Gambar 2. Potong bantalan karet berpelekat menjadi dua. Lepaskan kertas pelindung perekat dari bantalan karet dan pasang di bagian dalam Tour-Pak atau Tas Sadel di setiap sisi tiang bendera (1).



Gambar 1. Pasang Wear Pad di Tour-Pak



Gambar 2. Pasang Bantalan Karet pada Interior Tour-Pak