



KIT PELEKAP BENDERA BUT

UMUM

Nombor Kit

61400205, 61400206, 61400220, 61400375, 61400722

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

CATATAN

Bendera bukan bertujuan untuk penggunaan di lebuh raya. Pembentukan bendera ini tidak akan mampu bertahan dalam keadaan angin dan kelajuan menunggang di lebuh raya. Bendera ini direka untuk kegunaan dalam perbarisan sahaja.

Kandungan Kit

Jadual 1. Kandungan Kit

Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
Pad haus (2)	94620-98
Tiang bendera, pelekap but	Tidak dijual secara berasingan
Penahan tiang bendera	Tidak dijual secara berasingan
Pad getah	61079-82
Bendera, POW-MIA, pelekap but	94902-03
Bendera, standard	94625-98
Bendera, ulang tahun ke-110, pelekap but	61400203
Bendera, Pahlawan Tercedera, pelekap but	61400376
Bendera, ulang tahun ke-120, Tour-Pak	61400720


PEMASANGAN

CATATAN


- Pad haus dan pad getah mesti dipasangkan bagi mengelakkan kerosakan pada Tour-Pak. Periksa lekapan tiang dari masa ke masa bagi memastikan tiang sentiasa bersentuhan dengan pad lekapan.
- Air boleh memasuki Tour-Pak jika tiang bendera dipasangkan.

1. Lihat Rajah 1. Tanggalkan pelapik pelekap daripada pad haus (1) dan letakkannya pada kawasan di mana tapak tiang akan menyentuh bahagian bercat pada Tour-Pak atau Beg Motosikal. Bagi Tour-Pak, pasang pad haus kedua pada atas bar lampu dan pastikan hujung pad haus disejajarkan pada permukaan lekapan bar lampu dan Tour-Pak.
2. Pasangkan tiang bendera pada Tour-Pak atau Beg Motosikal seperti yang ditunjukkan.

3. Lihat Rajah 2. Potong pad getah lekat sendiri menjadi dua. Tanggalkan pelapik daripada pad getah dan pasangkannya di sebelah dalam Tour-Pak atau Beg Motosikal pada setiap sisi tiang bendera (1).



Rajah 1. Pasangkan Pad Haus pada Tour-Pak



Rajah 2. Pasangkan Pad Getah di Sebelah Dalam Tour-Pak

