



KIT PELEKAP BENDERA TOUR-PAK DAN BEG MOTOSIKAL KERAS

UMUM

Nombor Kit

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

CATATAN

Bendera bukan bertujuan untuk penggunaan di lebuh raya. Pembinaan bendera ini tidak mampu bertahan dalam kelajuan angin pada kelajuan lebuh raya. Bendera ini direka untuk kegunaan dalam perbarisan sahaja.

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Kandungan Kit

Jadual 1. Kandungan Kit

Item	Penerangan	Nombor Alat Ganti
1	Pad haus (2)	Tidak dijual secara berasingan
2	Tiang bendera, pelekap but	Tidak dijual secara berasingan
3	Penahan, tiang bendera	Tidak dijual secara berasingan
4	Bendera, standard, pelekap but	94625-98
	Bendera, ulang tahun ke-100, pelekap but	94838-02
	Bendera, ulang tahun ke-105, pelekap but	94842-17
	Bendera, POW-MIA, pelekap but	94902-03
	Bendera, ulang tahun ke-110, pelekap but	61400203
	Bendera, pahlawan tercedera, pelekap but	61400376
	Bendera, ulang tahun ke-120, Tour-Pak/Beg Motosikal	61400720
5	Pad getah	Tidak dijual secara berasingan


luar Tour-Pak atau beg motosikal. Periksa bendera dari masa ke masa bagi memastikan ia sentiasa bersentuhan dengan pad haus.

1. Lihat Rajah 1. Tanggalkan pelapik pelekat daripada pad haus dan letakkannya pada kawasan di mana tapak tiang akan menyentuh bahagian bercat pada Tour-Pak atau beg motosikal.
2. Pasangkan tiang bendera pada Tour-Pak atau beg motosikal.

CATATAN

Memasang tiang bendera pada Tour-Pak atau beg motosikal tanpa menggunakan pad getah boleh merosakkan bahagian luar Tour-Pak atau beg motosikal.

3. Potong pad pelekat getah menjadi dua.
4. Tanggalkan pelapik pelekat daripada pad getah.
5. Lihat Rajah 2. Untuk menstabilkan tiang bendera secara menyisi, letakkan satu pad pada setiap sisi braket tiang bendera di sebelah dalam Tour-Pak atau beg motosikal.



1. Pad haus

Rajah 1. Tiang Bendera Dipasang pada Tour-Pak

PEMASANGAN

CATATAN


Air boleh memasuki Tour-Pak/beg motosikal jika tiang bendera dipasangkan pada musim cuaca buruk.

CATATAN

Memasang tiang bendera pada Tour-Pak atau beg motosikal tanpa menggunakan pad haus boleh merosakkan bahagian



is07467



1. Pad getah

Rajah 2. Pad Getah Dipasang di Sebelah Dalam Tour-Pak