



BỘ GẮN CỜ THANH TỰA LƯNG

THƯỜNG

Mã số bộ sản phẩm

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, hãy tham khảo Catalog bán lẻ P&A hoặc phần Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

LƯU Ý

Bạn không nên sử dụng cờ trên cao tốc. Kết cấu của những bộ cờ này không chịu được tốc độ gió ở tốc độ cao tốc. Những bộ cờ này được thiết kế chỉ để sử dụng trong chạy điều hành.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Bảng 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
Đai cáp (4)	10006
Cán cờ, cờ, giá lắp thanh tựa lưng	Không bán rời
Vòng kẹp, cán cờ	Không bán rời
Cờ, tiêu chuẩn, giá lắp thanh tựa lưng	94625-98
Cờ, kỷ niệm 100 năm, giá lắp thanh tựa lưng	94838-02
Cờ, POW-MIA, giá lắp thanh tựa lưng	94902-03
Cờ, kỷ niệm 105 năm, giá lắp thanh tựa lưng	94842-07
Cờ, kỷ niệm 110 năm, dựng thẳng đứng	61400203
Cờ, chiến binh bị thương, dựng thẳng đứng	61400376
Cờ, kỷ niệm 120 năm, giá lắp thanh tựa lưng	61400720

LẮP ĐẶT


LƯU Ý

Trên một số thanh tựa lưng, sẽ cần tháo miếng đệm trước khi lắp cán cờ.

1. Xem Hình 1. Lắp cán cờ (1) bằng hai dây đai cáp (2).
 - a. Tháo đệm thanh tựa lưng, nếu cần thiết.
 - b. Giữ cán cờ ở vị trí mong muốn sát thanh tựa lưng.
 - c. Xem Hình 2. Chèn hai dây đai cáp như hình minh họa (với các đầu của dây đai cáp sát mặt trong của cán cờ).
 - d. Kéo dây đai cáp càng khít càng tốt để cố định cán cờ vào thanh tựa lưng, sau đó cắt đầu dây đeo cáp.

LƯU Ý


Chỉ cần hai dây đai cáp để cố định cột cờ. Buộc chặt dây đeo cáp qua thanh tựa lưng, sau đó cắt các đầu dây đeo cáp.



1. Cột cờ
2. Dây thít cáp

Hình 1. Minh họa bên ngoài cán cờ đã lắp





1. Dây thít cáp

Hình 2. Minh họa bên trong cán cò đã lắp