INSTRUCTIONS

94100537 2024-04-30

SACOCHES OVERWATCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence[1]
90202693	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, alcool isopropylique	
(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires		

CONTENU DU KIT



Figure 1. Contenu du kit : Sacoches Overwatch

Un grand nombre de pièces et d'accessoires Harley-Davidson sont fabriqués en plastiques et en métaux qui peuvent être recyclés.
Veuillez vous départir des matériaux de façon responsable.

Tableau 2. Contenu du kit : Sacoches Overwatch

✔	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
	Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
☐	1	2	Réflecteur, rouge	Non vendu séparément	Commandez un ensemble de réflecteurs (pièce no 57300436). Comprend les articles 1-4.
☐	2	2	Vis	Non vendu séparément	
☐	3	2	Plaque réflecteur, extérieure	Non vendu séparément	
☐	4	2	Plaque réflecteur, intérieure	Non vendu séparément	
☐	5	1	Empiècement, centre	Non vendu séparément	Commandez l'ensemble de sacoches d'empiècement (pièce no 90202774). Les articles comprennent 5-7.
☐	6	1	Empiècement, droite	Non vendu séparément	
☐	7	1	Empiècement, à gauche	Non vendu séparément	
☐	8	1	Sacoche, gauche	90202773	
☐	9	1	Protecteur de peinture transparent	90202776	
☐	10	4	Sangle auto-agrippante	90202775	
☐	11	1	Sacoche, droite	90202773	
☐	12	2	Sac étanche intérieur	90202777	Non illustrée

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- *auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .*

  Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Nightster 2022 et ultérieurs :** L'achat distinct du kit de support de sacoche Overwatch (numéro de pièce 90202689) est **nécessaire** pour l'installation.
- **Modèles Softail (FLSL, FXBB, FXBBS, FXST) 2018 et ultérieurs :** l'achat séparé de l'ensemble de supports de sacoches (pièce no 90201777) est **requis** pour cette installation.
- **Modèles Dyna 2006-2017 et ultérieurs :** l'achat séparé de l'ensemble de support de sacoches (pièce no 91017-10A) est **requis** pour cette installation.
- **Modèles XL 2000 et ultérieurs (sauf 1200CX, 1200S, 1200T and 2002-03 883R) :** l'achat séparé de l'ensemble de supports de sacoches (pièce no 90201324) est **requis** pour cette installation.

PRÉPARATION

1. Installer le réflecteur.

   a. S'il est installé, retirez le sac étanche intérieur.

   b. Voir la Figure 2. Séparez les doublures intérieures (1) et extérieures (2) de la sacoche.

1. **Doublure intérieure**
2. **Doublure extérieure**

Figure 2. Accédez

c. Voir la Figure 3. Accédez au fond de la sacoche et localisez les trous de montage (1).



1. **Trous de fixation**

Figure 3. Trous de montage

d. Voir la Figure 4. Installez la plaque réflecteur intérieure (2) dans la sacoche.

e. Alignez les trous de la plaque intérieure (2) avec les trous pré-percés (3) dans la sacoche (1).

f. Alignez et installez la plaque réflecteur extérieure (4) à la sacoche (1).

g. Installez la vis (5) et la serrer.

h. Enlevez l'endos adhésif du réflecteur (6).

i. Collez le réflecteur directement sur la plaque extérieure (4).



1. **Sacoche (illustrée en transparent)**
2. **Plaque réflecteur, intérieure**
3. **Trous pré-percés (2)**
4. **Plaque réflecteur, extérieure**
5. **Vis (2)**
6. **Réflecteur**

Figure 4. Assemblage du réflecteur

2. Installez les empiècements gauche et droit sur les sacoches.

a. Voir la Figure 5. Installez l'empiècement (1) sur la sacoche, en serrant la fermeture à glissière (2).

1. **Empiècement**
2. **Fermeture à glissière**

Figure 5. Installez l'empiècement

b. Voir la Figure 6. Fixez l'empiècement à la sacoche à l'aide de Velcro rabats (1).

1. Rabats en velcro

Figure 6. Rabats en velcro

c. Voir la Figure 7. Fixez (1) la fermeture à glissière à la sacoche.



1. Boutons-pression

Figure 7. Fixez à l'aide des boutons-pression (7).

INSTALLATION

REMARQUE

Consultez les exigences d'installation pour le support de sacoche.

Les sacoches peuvent être utilisées avec ou sans selle passager. L'empiècement peut être installé sous ou au-dessus du siège du passager, selon le modèle et la configuration du selle du passager.

1. S'il est installé, retirer le selle du passager.

2. Installez la sacoche.

   a. Voir la Figure 8. Insérez le support de sacoche (1) dans la doublure en filet (2).

   b. Ajustez si nécessaire.

3. Support de sacoche

4. Installez les sangles auto-agrippantes avant et arrière (3, 4).

5. Répéter la procédure de l'autre côté.



1. Support de sacoche
2. Doublure en maille
3. Sangle auto-agrippante à l'arrière
4. Sangle auto-agrippante à l'avant

Figure 8. Installation de sacoche

6. Voir la Figure 9. Essayer d'ajuster les empiècements gauche (1) et droit (2) sur l'aile arrière. Ne fixez pas les sangles pour le moment.

   a. S'il y a un écart, installez l'empiècement central.

   b. Velcro mettre en place l'empiècement central.

1. Empiècement gauche
2. Empiècement droit

Figure 9. Installation de l'empiècement

7. Voir la Figure 1. Testez le protecteur de peinture transparent (9) sous les pièces de l'empiècement.

   a. Marquez les emplacements de coupe sur le protecteur de peinture.

b. Retirez les pièces de l'empiècement de la zone de l'aile.

c. Nettoyez la zone de l'aile avec un mélange d'alcool et d'eau (50/50).

d. Coupez la protection de peinture à la bonne taille et installez-la.

8. Voir la Figure 10. Installez les pièces de l'empiècement (4, 5) (6 si nécessaire) sur l'aile et fixez-les.

   a. Connecter les boucles à dégagement rapide (1).

   b. Tirez sur les sangles pour serrer l'assemblage.

   c. Fixez l'excédent de sangle (2) dans l'élastique de sangle (3).



1. **Boucle à dégagement rapide (2)**
2. **Sangle excédentaire (2)**
3. **Cordon élastique (2)**
4. **Empiècement gauche**
5. **Empiècement central**
6. **Empiècement droit**

Figure 10. Empiècement assemblé

9. Apportez les ajustements nécessaires.

10. Assurez-vous que l'ensemble de la sacoche est bien fixé au véhicule.

    a. Voir la Figure 11. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de sacoche (1) pour évacuer le dégagement (2).

11. S'il est retiré, installez le selle du passager.

1. **Sacoche**
2. **Échappement**

Figure 11. Dégagement des gaz d'échappement

SE PRÉPARER POUR LE VOYAGE

1. Voir la Figure 12. Si vous utilisez un sac sec :

   a. Installez le sac sec dans la sacoche.

   b. Fixez le sac sec à la sacoche en utilisant des verrous magnétiques (1, 2).

1. **Verrou magnétique à sac sec**
2. **Verrou magnétique à sacoche**

Figure 12. Installation de sacs secs

2. Voir la Figure 13. Enroulez (1) le haut du sac et l'insérer dans la sacoche.

1. Enroulez

Figure 13. Enroulez

3. Voir la Figure 14. Fixer la sacoche.

    a. Connecter les boucles à dégagement rapide (1).

    b. Tirez sur l’excès de sangle (2) pour serrer.

    c. Fixez l'excédent de sangle (2) dans l'élastique de sangle (3).



1. Boucle à dégagement rapide
2. Sangle excédentaire
3. Cordon élastique

Figure 14. Fixez la sacoche

ENTRETIEN

1. Utilisez un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.

2. Nettoyez soigneusement la surface extérieure à l’eau tiède et avec un détergent doux.

3. N’utilisez pas de moyens artificiels pour sécher le matériau rapidement.

4. Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :

    a. Polyester

    b. Polypropylène

    c. Polyéthylène

    d. Polychlorure de vinyle