



MONTÁŽNA SÚPRAVA ZVÄZKU REPRODUKTORA NA SPODNEJ KAPOTÁŽI TWIN COOLED (Č. DIELU 76000991)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou audio aplikácie Harley-Davidson Change alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76000991	nehodí sa

POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeľáže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a kompatibility.

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísele 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Stiahnite si audio aplikáciu Harley-Davidson Audio.

Táto súprava je kompatibilná s ďalšími súpravami **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Tento zväzok je určený na používanie LEN na audio systémoch Harley-Davidson z roku **2014 a novších**.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- **Modely FLTRUSE a Touring 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie primárneho zosilňovača Harley-Davidson a súpravy kľúča (č. dielu 76000997).
- **Modely FLTRUSE a Touring 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie montážnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).

- **Modely FLTRUSE a Touring 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie sekundárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000975). Záleží od toho, či je prítomných šesť a viac reproduktorov a na spôsobe, akým si priradené kanály zosilňovača.

- **Modely LHTKSE, FLTRUSE a Touring 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie súpravy reproduktorov Stage 1 alebo 2 Harley-Davidson (č. dielu 76000988 alebo 76000989).

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 2 a Tabuľka 2.

PRÍPRAVA

▲ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).
2. Demontujte ľavý a pravý bočná kryt.
3. Vyberte hlavnú poistku.

POZNÁMKA


Modely so zabezpečením: Deaktivujte systém zabezpečenia.

4. Odmontujte sedlo.
5. Odmontujte palivovú nádrž.

6. Odstráňte kryt káblovej lišty.

MONTÁŽ

1. Vedzte káblový zväzok reproduktora pozdĺž hlavný zväzok v káblovej lište smerom k hlave riadenia.
 - a. Konektory zväzku reproduktora z konektora primárneho zosilňovača [351] a ak sú vo výbave, konektory sekundárneho zosilňovača [352_21] a [352_2] by mali byť umiestnené v mieste pravého bočného krytu.
 - b. Koncovky zväzku reproduktora by mali byť umiestnené v miestach otvoru reproduktora.
2. Pozrite údaj 1. Vedzte koncovky reproduktora (2) cez prístupové otvory (1, 4) na spodnej kapotáži.
 - a. Namontujte reproduktor do otvoru. Montážny postup nájdete v príslušnej servisnej príručke.
 - b. Káble zväzku sú rovnako dlhé. Identifikovať pravý a ľavý káble môžete podľa ich farby.
 - c. **Pravý:** Bledomodrý a bledomodrý a čierny.
 - d. **Ľavý:** Bledomodrý/oranžový a bledomodrý/šedý.
 - e. Zväzok by mal byť dostatočne voľný na to, aby bolo možné reproduktor vybrať.
3. Vedzte a zaistite zväzok pomocou viazacích pásov.
4. Zopakujte postup pre opačnú stranu.
5. Zapojte zväzok reproduktora [351B] do:
 - a. **Namontovaný primárny zosilňovač:** Konektor [351A] primárneho zväzku zosilňovača.
 - b. **Namontovaný primárny a sekundárny zosilňovač:** Konektor zväzku sekundárneho zosilňovača [352A_1] alebo [352A_2].
 - c. Zväzok zapojte v mieste pravého bočného krytu.



Obrázok 1. Zväzok káblov reproduktora

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Ak chcete predísť možnému poškodeniu audiosystému, pred montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je spínač zapalovania v polohe OFF (vypnuté).


1. Namontujte hlavnú poistku.
2. Otočte spínač zapalovania do polohy ON (zapnuté), ale motocykel neštartujte.
3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.
4. Nainštalujte kábel cez kryt.
5. Namontujte palivovú nádrž.
6. Namontujte sedlo.
7. Namontujte ľavé a pravé bočné kryty.
8. Namontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Vstup do vášho audiosystému.
 - a. Spárujte zariadenie (1) so systémom.
 - b. Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Obrazovka hlavnej ponuky.
 - a. Ikona hlavnej ponuky (1).

- b. Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).
 - c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
 - d. Prispôbiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
 - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Obrazovka ponuky nastavení.
- a. Ikona ponuky nastavení (1).
 - b. Služí na sken QR kódu (2) do iSheet.
 - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
- a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
 - b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
 - c. Výber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Obrazovka ponuky diagnostiky.
- a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
 - c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
 - d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
 - e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

SERVISNÉ DIELY



Obrázok 2. Servisné diely, reproduktory v spodnej kapotáži

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Zväzok káblov reproduktora	Nepredáva sa samostatne
2	Viazací pásik (8)	10006