



# INSTRUCCIONES

J03166

2022-03-07



## KIT DE TACO DE CAMBIOS

### GENERALIDADES

#### Número de kit

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

#### Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

### INSTALACIÓN

1. Retire el taco de cambios existente.
2. Vea Figura 1. **Para los kits 33946-05 y 33600008:** Arme el taco de cambios, si es necesario:
  - a. Inserte el tubo espaciador (1) en la banda de rodamiento (3).
  - b. Instale la banda de rodamiento con un inserto de tubo espaciador en la tapa cromada (2). Compruebe que la banda de rodamiento esté orientada de forma correcta.
3. **Para los kits 33946-05 y 33600008:** Instale el conjunto del taco de cambios y el tornillo (4) en la palanca de cambios. No los apriete. **Para los kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 y 33600357:** Instale el conjunto del taco de cambios usando un tornillo (4) y una arandela (5). Coloque la arandela entre el taco de cambios y la palanca de cambios. No los apriete. **Para los kits 33600295 y 33600303:** coloque la arandela debajo del cabezal del perno.
4. Gire el taco de cambios a la orientación deseada.
5. Asegure el tornillo. Ajuste.  
Par: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) *Tornillo*

### PIEZAS DE SERVICIO




Figura 1. Kit del taco de cambios

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Espaciador (Bar & Shield)	50784-97
	Espaciador (Slipstream)	12400026
	Espaciador (Circulación de aire)	12400026
2	Tapa (Bar & Shield)	33947-05
	Tapa (Slipstream)	No se vende por separado
	Tapa (Circulación de aire)	No se vende por separado
3	Banda de rodamiento (todos los kits)	No se vende por separado
4	Tornillo (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Tornillo (Slipstream)	94545-03
	Tornillo (circulación de aire)	4196
	Tornillo (cromado)	10500108
	Tornillo (negro)	10500107
	Tornillo (Endgame)	10201005
5	Tornillo (Colección del 66)	10201005
	Arandela de seguridad (solo circulación de aire)	7041
	Arandela de seguridad (cromada)	7041
	Arandela de seguridad (negra)	7085
	Arandela de seguridad (Endgame)	7042
	Arandela de seguridad (Colección del 66)	10300230



**Tabla 1. Piezas de servicio**

Ar-tícu-lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
6	Conjunto del taco de cambios (Bar & Shield, Slipstream)	No se vende por separado
	Conjunto del taco de cambios (Slipstream)	33600007
	Conjunto del taco de cambios (circulación de aire)	33600056
	Conjunto del taco de cambios (Circulación de aire negro)	33600098
	Conjunto del taco de cambios (Kahuna cromado)	33600251
	Conjunto del taco de cambios (Kahuna negro)	33600244
	Conjunto del taco de cambios (Endgame)	No se vende por separado
	Conjunto del taco de cambios (Colección del 66)	33600369