



24-01-2024

الإرشادات




J05414

مجموعات المرايا


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح الدوران	A، 91697-06A، 05-91696، 02-91657، 04-91315، 91965-98، 92096-05، 92190-06، 92398-09، 92410-09، 92416-08، 92423-08، 92441-10، 56000006، 56000090، 56000135، 56000136، 56000137، 56000171، 56000262، 56000294، 56000301، 56000305، 56000343، 56000344

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

محتويات مجموعة الأدوات



الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعات المرايا

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعات المرايا

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					<input checked="" type="checkbox"/>		
ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر			
لجميع مجموعات الأدوات الأخرى	A6771 (فضي) 6926 (أسود)	الفلكة المسطحة	4	1	<input type="checkbox"/>		
مجموعات الأدوات 56000135، 56000171، 5600305، 56000294	12404 (أسود)	فلكة مسطحة، سوداء	2		<input type="checkbox"/>		
	7127 (فضي) 7155 (أسود)	حلقة زنق	2	2	<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000301	7155				<input type="checkbox"/>		
	7736 (فضي) 8196 (أسود)	صامولة مخروطية	2	3	<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000301	7331 (فضي)				<input type="checkbox"/>		
مجموعات الأدوات 56000135، 56000294، 56000305	7352 (أسود)				<input type="checkbox"/>		
مجموعتا الأدوات 56000343، 56000344	10400082 (أسود)				<input type="checkbox"/>		
مجموعات الأدوات 04-91315 (Willie G Skull)، 92190-06 (Aluminator)، 98-91965 (كروم)، 92398-09 (Tribal Split Vision)، 10-92441 (Tribal Edge)، 09-92410 (كروم)، 56000006 (Slipstream Cut Stem)، 56000090 (Edge Cut Dome)، 56000171 (Willie G Skull)، (أسود)	لا تُباع بشكل منفصل	مرآة، يسرى/يمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 02-91657 (Bullet)	91928-03 91927-03	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات A05-91696 (Tailfin)	92176-05A 92175-05A	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات A06-91697 (Profile Custom)	92063-06A 92062-06A	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 05-92096 (Buckshot كروم)	91949-05 91987-05	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 08-92416 (Buckshot أسود)	92417-08 92419-08	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 08-92423 (Dome Billet)	92424-08 92426-08	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى	1	4	<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000135 (Airflow، أسود)	56000125 56000126	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000136 (Dominion، أسود)	56000138 56000139	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000137 (Dominion، برونزي)	56000146 56000147	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000262 (Collection 66، أسود)	56000274 56000275	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000294 (Empire، أسود)	56000300 56000295	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000301 (Empire، كروم)	56000302 56000306	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000305 (Empire، أسود، Edge Cut)	56000303 56000299	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000343 (Switchback، أسود)	56000372 56000370	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
مجموعة الأدوات 56000344 (Switchback، فضي)	56000373 56000371	المرآة، اليسرى المرآة، اليمنى			<input type="checkbox"/>		
	لا تُباع بشكل منفصل	برغي الضبط			2	5	<input type="checkbox"/>

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

موديلات XG

الإزالة

1. الشكل 2 انزع المرآة.

a. أزل المرآة (1).

b. أزل صامولة الأنبوب (3).

c. أزل حامل المرآة (4).

تركيب

1. الشكل 2 ثبت المرآة.

a. تركيب قاعدة تركيب المرآة (4). اربط.

عزم الدوران: 7, 11, 13, 14, 17-104 (in-lbs N·m)


b. تركيب صامولة الأنبوب (3) بساق المرآة (2). اربط باليد.

c. تركيب المرآة وصامولة الأنبوب بقاعدة تركيب المرآة. اربط باليد.

d. اضبط المرآة.

e. أحكم ربط صامولة الأنبوب.

عزم الدوران: 7, 11, 13, 14, 17-104 (in-lbs N·m)



الشكل 2. المرآة

جميع الموديلات الأخرى

الإزالة

1. أزل المرآة الحالية وتخلص منها.

a. تخلص من أي فلكات زنق وصواميل مخروطية كانت مستخدمة لتركيب مرآة المعدات الأصلية (OE).

تركيب

1. الشكل 1 ركب الفلكة المسطحة (1) على ساق المرآة (الوضع العلوي) لجميع المرايا باستثناء الأجزاء أرقام A05-91696 و 09-92398 و 09-92410.

2. الدراجات المزودة بإشارات انعطاف مثبتة على الجانب السفلي لميبتات الذراع اليدوي (باستثناء موديلات XL من عام 2004 فما بعده): أحكم ربط المرآة اليسرى بفلكة الزنق (2) والصامولة المخروطية (3) من مجموعة الأدوات.

3. ثبت المرآة الجانبية اليمنى باستخدام فلكة زنق (2) وصامولة مخروطية (3) من الطقم وماسك إشارة الانعطاف فقط.

4. الدراجات المزودة بإشارات انعطاف مركبة بعيداً عن ميبتات الذراع اليدوي: أدخل المسامير عديمة الرأس للمرآة في الفتحات الموجودة في ميبت الذراع اليدوي.

a. أحكم تثبيت المرايا باستخدام الفلكات المسطحة (1) في الوضعين العلوي والسفلي، وفلكات الزنق (2)، والصواميل المخروطية (3) من مجموعة الأدوات.

5. اضبط المرايا على المجال المناسب للروية وأحكم الربط. تحقق من الضبط وقم بتغيير الوضع عند الضرورة.

ملاحظة

ليس بإمكان شركة Harley-Davidson لصناعة الدراجات النارية إجراء اختبار وتقديم توصيات محددة للتركيب بخصوص كل مرآة ومجموعة مقود. وبالتالي، فيعد تركيب المرايا الجديدة أو المقود الجديد وقبل تشغيل المركبة، تحقق من أن المرايا تتيج للمستخدم رؤية ما خلفه بوضوح.

a. أحكم ربط الصواميل المخروطية (3).

عزم الدوران: 14-16 (10-12 ft-lbs) (N·m)

ضبط محور المرآة

1. مجموعات الأدوات 56000136، 56000137، 56000171: اضبط شد المحور.

a. الشكل 1 اربط براغي الضبط بالعزم المحدد بشكل تدريجي (5) حسب الحاجة. اربط.

عزم الدوران: 1, 1-4-35 (in-lbs N·m)

b. تأكد من مقاومة محور المرآة وواصل الربط بالعزم المحدد حسب الحاجة. لا تتجاوز عزم 35 بوصة-رطل .