



SPORT-GEPÄCKTRÄGER FÜR DOPPELSITZBANK

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

53711-96A, 53852-00

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

HINWEIS

FXD-/FXDL-Modelle ab 1996 mit starr montierten Seitenplatten erfordern den Distanzstücksatz Teile-Nr. 53828-00, um den Einbau abzuschließen.

HINWEIS

Modelle mit starr montierten Seitenplatten erfordern den Distanzstücksatz Teile-Nr. 53828-00, um den Einbau abzuschließen.

- XL-Motorradmodelle ab 1990 mit abnehmbaren Seitenplatten
- XL-Motorradmodelle ab 1982 mit starr montierten Seitenplatten
- FXDS-CONV-Motorradmodelle ab 1994 mit starr montierten Seitenplatten
- FXR-Modelle von 1982 bis 1994 mit starr montierten Seitenplatten, außer FXRS-CONV und FXRT.
- FXDX-Modelle ab 1999 (nur Satz-Nr. 53852-00).

HINWEIS

FXDS-CONV-Motorräder ab 1994 mit Original-Seitenplatten erfordern Distanzstücksatz Teile-Nr. 53828-00, um den Einbau abzuschließen.

▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

▲ WARNUNG

Die maximale Zuladung des Gepäckträgers darf keinesfalls überschritten werden. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00373a)

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt der Sätze, Nr. 53711-96A und 53852-00

Menge	Beschreibung	Teilenummer
4	Schrauben, Innensechskant, 1/4-28 x 1-3/8 in	944
4	Sicherungsmuttern, 1/4-28 in	7682
1	Gepäckträger	Nicht einzeln erhältlich

Tabelle 2. Inhalt des Satzes, Nr. 53828-00

Menge	Beschreibung	Teilenummer
2	Distanzscheibe	53826-00
4	Halbrundkopfschrauben	94264-00



1. Schrauben, 1/4-28
2. Sicherungsmuttern, 1/4-28
3. Gepäckträger
4. Distanzstück aus Satz 53828-00 (nicht dargestellt)

Abbildung 1. Gepäckträger (mit abnehmbaren Seitenplatten dargestellt)

EINBAU

1. Die Schrauben, mit denen der Soziusbügel an den Soziusbügel-Seitenplatten befestigt ist, entfernen und entsorgen.
2. Für alle zuvor aufgeführten Modelle, außer FXDS-CONV, wie folgt fortfahren:
 - a. Siehe Abbildung 1 Den Gepäckträger (3) zwischen den Seitenplatten der Soziusbügel-Baugruppe in Stellung bringen.
 - b. 1/4-28 x 1-3/8 in Schrauben (1) durch die Bohrungen in Soziusbügel-Seitenplatte, Soziusbügel und Gepäckträgerhalter drehen.
 - c. Mit 1/4-28 in Sicherungsmuttern (2) sichern.

3. Für FXDS-CONV Modelle ab 1994, wie folgt fortfahren:
 - a. Gepäckträger zwischen den Seitenplatten der Soziusbügel-Baugruppe positionieren.
 - b. Distanzstücke, aus dem Satz 53828-00, zwischen Soziusbügel und Gepäckträger positionieren. Um den Einbau zu erleichtern, das Durchgangsloch, das Distanzstück und den Gepäckträger zum Einsetzen der Schrauben ausrichten und festhalten.
 - c. 1/4-28 x 1-1/2 in Schrauben, aus dem Satz 53828-00, durch die Bohrungen in Seitenplatte, Soziusbügel, Distanzstück und Gepäckträger drehen. Mit 1/4-28 Sicherungsmuttern (2) sichern, liegen dem Gepäckträger bei.
4. Die in Schritt 2 und 3 angebrachten Befestigungsteile festziehen.