




SADA KRYTKY BRZDOVÉHO PEDÁLU

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾	Čas
Sady pedálů: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Sady ozdobných prvků: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ochranné brýle, momentový klíč		1 hodina

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY



Ilustrace 1. Obsah sady: Díly krytky brzdového pedálu

Tabulka 2. Obsah sady: Díly krytky brzdového pedálu

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Krytka brzdového pedálu, velká, sady 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>			Krytka brzdového pedálu, malá, sady 50600267, 50600269	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	2	1	Ozdobný prvek, krytka brzdového pedálu, velká, sady 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>			Ozdobný prvek, krytka brzdového pedálu, malá, sady 50600267, 50600269	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	3	2	Šroub se zaoblenou hlavou, sady 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Utahovací moment: 1,7–2,3 Nm (15–20 palců-libry)
<input type="checkbox"/>			Šroub se zaoblenou hlavou, sady 50600346, 50600347	10200662	Utahovací moment: 1,7–2,3 Nm (15–20 palců-libry)
<input type="checkbox"/>	4	1	Vložka, krytka brzdového pedálu, velká, sady 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>			Vložka, krytka brzdového pedálu, malá, sady 50600267, 50600269	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	5	1	Podložka, sady 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Podložky, sady 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Šroub s válcovou hlavou, sady 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Utahovací moment: 26 Nm (19 palců-libry)
Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Páka nožní brzdy		

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

OBEČNÉ INFORMACE

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: www.harley-davidson.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

DEMONTÁŽ

- Odeberte aktuálně namontovanou krytku brzdového pedálu z páky nožní brzdy (A).

MONTÁŽ

- Viz ilustrace 1 . Zarovnejte a zasuňte **novou** krytku brzdového pedálu (1) a vložku (4) přes konec páky nožní brzdy (A).
- Sestavte obyčejnou podložku (5) a šroub (6).
- Šroub (6) zašroubujte do otvoru v páce nožní brzdy (A) a do zadní části krytky brzdového pedálu (1). Utáhněte.
Kruticí moment: 26 N·m (19 ft·lbs)

VYMĚŇTE OZDOBNÝ PRVEK nebo NOSNÝ KOLÍK

- Viz ilustrace 1 . Demontujte šrouby (3).
- Ozdobný prvek nebo nosný kolík (2) v případě potřeby vyměňte.
- Na každý šroub (3) naneste kapku prostředku k zajištění závitu.

Spotřební díl: Středněpevnostní zajišťovač a těsnicí tmel
(modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

4. Namontujte šrouby (3). Utáhněte.

Krouticí moment: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)