




## SÚPRAVA STÚPAČKY RADIACEJ PÁKY

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

| Súpravy                                                                                                                          | Navrhované nástroje               | Úroveň obtiažnosti <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412 | Ochranné okuliare, Momentový kľúč |                                   |
| (1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu uťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy              |                                   |                                   |

### OBSAH SÚPRAVY



Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava stúpačky radiacej páky



**Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava stúpačky radiacej páky**

| <input checked="" type="checkbox"/> Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti. |       |      |                                |                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | Pořad | Množ | Popis                          | Part No.                | Poznámky                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 1     | 1    | Vymedzovacia podložka          | 50784-07                | Súprava 33946-05                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | Nepredáva sa samostatne | Súprava 33600383, 33600384                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                |                         |                                                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 2     | 1    | Kryt                           | 33947-05                | Súprava 33946-05                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 3     | 1    | Vložka                         | Nepredáva sa samostatne | Súprava 33946-05                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 4     | 1    | Skrutka                        | 10200594                | Súprava 33946-05                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 94545-03                | Súprava 33600008                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 4196                    | Súprava 33600075                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 10500108                | Súpravy 33600256, 33600383                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 10500107                | Súpravy 33600257, 33600384, 33600411, 33600412 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 10201005                | Súpravy 33600295, 33600303, 33600357           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 10200853                | Súprava 33600154                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 5     | 1    | Podložka                       | 7041                    | Súpravy 33600075, 33600154, 33600256           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 7042                    | Súpravy 33600295, 33600303                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 10300230                | Súprava 33600357                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 7127                    | Súprava 33600383                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 7155                    | Súpravy 33600257, 33600384                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 6     | 1    | Zostava stúpačky radiacej páky | 33600007                | Súprava 33600008                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 33600056                | Súprava 33600075                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 33600098                | Súprava 33600154                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 33600251                | Súprava 33600256                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 33600244                | Súprava 33600257                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | Nepredáva sa samostatne | Súpravy 33600295, 33600303                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | 33600369                | Súprava 33600357                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |       |      |                                | Nepredáva sa samostatne | Súpravy 33600383, 33600384                     |

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

## Požiadavky na montáž

### ⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

## DEMONTÁŽ

1. Demontujte súčasnú stúpačku radiacej páky.

## MONTÁŽ

1. **Súpravy 33946-05, 33600008 a 33600008:** Podľa potreby zostavte stúpačku radiacej páky:
  - a. Vložte vymedzovaciu rúrku (1) do závit (3).
  - b. Namontujte závit spolu s vymedzovacou rúrkou do pochrómovaného krytu (2).
  - c. Skontrolujte, či je závit správne natočený.
2. **Súpravy 33946-05, 33600008**
  - a. Namontujte zostavu stúpačky radiacej páky (6) a skrutku (4) na páčku radenia. Neutahujte.
3. **Súpravy 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357:**
  - a. Zmontujte zostavu stúpačky radiacej páky (6), skrutku (4) a podložku (5).
  - b. Umiestnite podložku medzi stúpačku radiacej páky a radiacu páku. Neutahujte.
4. **Súpravy 33600294, 33600303:** Umiestnite podložku pod hlavu skrutky.
5. Natočte stúpačku radiacej páky (6) do požadovanej polohy.
6. Skrutku utiahnite (4).  
Krútiaci moment: 16,3–18,9 N·m (144–167 in-lbs)