



КРЫШКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

57300213, 57300214, 57300289

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

УСТАНОВКА

- Снимите главный предохранитель. См. руководство пользователя.
- Снимите Оригинальное оборудование (ОЕ) монтажный винт катушки зажигания. Утилизируйте.
- Установите на катушку зажигания крышку.
 - Комплекты: 57300213, 57300214.** Винт (1) и крышка катушки (2).
 - Комплекты: 57300289.** Винт (1), шайба (4), крышка катушки (2) и проставка (3).
- Затяните винт (1).
 - Комплекты: 57300213, 57300214.**
Крутящий момент: 14,9–18,9 N·m (11–14 ft-lbs)
 - Комплекты: 57300289.**
Крутящий момент: 14,9–16,3 N·m (11–12 ft-lbs)

Запасные части:




Рисунок 1. Запасные части:

Таблица 1. Запасные части:

Комплект	Позиция	Описание (количество)	№ детали
57300213	1	Винт, хромированный	10200731
	2	Крышка катушки зажигания	Не продается отдельно
57300214	1	Винт, черный	10200730
	2	Крышка катушки зажигания	Не продается отдельно
57300289	1	Винт с оцинковкой	10201184
	2	Крышка катушки зажигания	Не продается отдельно
	3	Проставка	12400199
	4	Шайба	10300130