ฝาปิดกระเป๋าข้างรถ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ[1]	เวลา
90201558	แว่นตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด		1 ชั่วโมง

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์



รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์กระเป๋าข้าง

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

✔	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1		ฐานยึดจุดเชื่อมต่อ, ส่วนล่าง	90201764	
☐	2		จุดเชื่อมต่อ, ส่วนล่าง	90201524	
☐	3		สกรู, หัวกระดุมจมหกเหลี่ยม, ตัวเชื่อมด้านหน้าล่าง	3540	10.9–13.6 N□m (96–120 **in-lbs**)
☐	4		สกรู, หัวกระดุมจมหกเหลี่ยม, ตัวเชื่อมด้านหน้าล่าง	4016	10.9–13.6 N□m (96–120 **in-lbs**)
☐	5		สกรู, หัวกระดุมจมหกเหลี่ยม, ฐานยึดด้านซ้าย	4097	51.6–63.8 N□m (38–47 ft-lbs)
☐	6		แหวนรอง, ธรรมดา	6701	
☐	7	2	แหวนรอง, ธรรมดา	6702	
☐	8	4	สกรู, ทอกซ์หัวกระดุมจม, จุดเชื่อมด้านบน	10200596	28.5–36.6 N□m (21–27 ft-lbs)
☐	9	4	สเปเซอร์	90201669	
☐	10		กระเป๋าข้าง, ชุดอุปกรณ์ RH 90201558	90201559	
☐	11		กระเป๋าข้าง, ชุดอุปกรณ์ LH 90201558	90201560	
☐	12		โอริง (4)	11159	
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้					
✔	H		ชุดอุปกรณ์ตัวล็อกทดแทน, กระเป๋าข้าง (ประกอบด้วยชุดของกุญแจสองดอก), ชุดอุปกรณ์ 90201558A เท่านั้น	90300137	

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

จำเป็นต้องมี ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97) สำหรับการติดตั้งที่เหมาะสมของชุดอุปกรณ์นี้

⚠ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือบริการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นของคุณเพื่อทำการติดตั้งนี้ และขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 2

⚠ คำเตือน

อย่าใช้กระเป๋าข้างที่มีน้ำหนักมากเกินไป ใส่น้ำหนักเท่ากันในแต่ละถุง น้ำหนักในกระเป๋าข้างที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ (00383a)

หมายเหตุ
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของกระเป๋าข้างคือ 6.8 kg (15 lb)

เตรียมพร้อม

⚠ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

1. ดูคู่มือบริการและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้เพื่อ:
   a. ถอดฝาครอบด้านข้างซ้าย
   b. ถอดฟิวส์หลัก
   c. ถอดไอเสีย

ติดตั้ง

ติดตั้งด้านซ้าย

ประกาศ

ตรวจสอบว่าโครงของกระเป๋าข้างเข้าที่และติดแน่นกับอุปกรณ์ยึดแล้ว หากไม่สามารถทำได้ อาจส่งผลให้กระเป๋าข้างหลุดและ/หรือเสียหายได้ (00171b)

1. ดู รูปภาพ 2 ติดตั้งวงแหวนยางบนจุดเชื่อมด้านซ้าย
   a. วางตำแหน่งฐานยึดจุดเชื่อม (6) ลงบนโครงรถ
   b. ติดตั้งแหวนรอง (3) บนสกรู (2)
   c. หยอดกาวล็อกเกลียวลงบนสกรู
      ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
   d. ติดสกรู ขันให้แน่น
      แรงบิด: 52—64 N□m (38—47 ft-lbs) *กระเป๋าข้างด้านซ้าย สกรูฐานยึดด้านข้าง*
   e. จับคู่แหวนยางของชุดเชื่อมต่อ (1) ให้กึ่งกลางตรงกับรูบนฐานยึด
   f. ติดตั้งแหวนรอง (5) บนสกรู (4)
   g. หยอดกาวล็อกเกลียวลงบนสกรู
      ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
   h. ติดสกรู ขันให้แน่น
      แรงบิด: 10.9—13.6 N□m (96—120 **in-lbs**) *กระเป๋าข้าง ด้านซ้าย แหวนยางสกรูฐานยึดด้านข้าง*
2. ติดตั้งกระเป๋าข้าง
   a. วางตำแหน่งแท่นวาง (7) บนแหวนยางรองจุดเชื่อมต่อ (1)
   b. เลื่อนสกรู (10) ผ่านรูในกระเป๋าติดข้าง (11)
   c. ติดตั้งแหวนรอง (9) และโอริง (8)
   d. หยอดกาวล็อกเกลียวลงบนสกรู (10)
      ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
   e. เรียงสกรูบนฉระเป๋าติดข้างรถโดยให้รูอยู่ตรงกับตัวหนุนบังโคลน ติดตั้งและขันให้แน่น
      แรงบิด: 28—37 N□m (21—27 ft-lbs) *กระเป๋าข้าง สกรู*



1. **แหวนยางรองจุดเชื่อมต่อ**
2. **สกรู**
3. **แหวนรอง**
4. **สกรู**
5. **แหวนรอง**
6. **ฐานยึดจุดเชื่อมต่อ**
7. **แท่นวาง**
8. **โอริง (2)**
9. **ที่กันระยะ(2)**
10. **สกรู (2)**
11. **กระเป๋าห้อยท้าย**

รูปภาพ 2 ที่ยึดกระเป๋าข้าง (ข้างซ้าย)

ติดตั้งด้านขวา

1. ดู รูปภาพ 3 ติดตั้งแหวนยางรองจุดเชื่อมต่อด้านขวา
   a. จับคู่แหวนรองยางจุดเชื่อมต่อ (4) ให้กึ่งกลางตรงกับรูบนฐานยึดบนหนุนท่อไอเสีย (1)
   b. ติดตั้งแหวนรอง (3) บนสกรู (2)
   c. หยอดกาวล็อกเกลียวลงบนสกรู
      ตัวล็อคเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
   d. ติดสกรู ขันให้แน่น
      แรงบิด: 10.9—13.6 N□m (96—120 **in-lbs**) *กระเป๋าข้าง ด้านขวา สกรูแหวนยางรองจุดเชื่อมต่อ*
2. ติดตั้งด้านขวาให้เสร็จสิ้นโดยการทำตามขั้นตอนที่ 2 ในการติดตั้งด้านขวา



1. ฐานยึดรองรับท่อไอเสีย
2. สกรู
3. แหวนรอง
4. แหวนยางรองจุดเชื่อมต่อ
5. แขนรองรับส่วนล่าง (ข้างขวา)

รูปภาพ 3 ที่ยึดตัวเชื่อม (ด้านขวา)

เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
ยืนยันว่าสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนทำการติดตั้งฟิวส์หลัก

1. ดูคู่มือบริการและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้เพื่อ:
   a. ติดตั้งท่อไอเสีย
   b. ติดตั้งฟิวส์หลัก
   c. ติดตั้งฝาครอบด้านซ้าย

การบำรุงรักษา

สกรูจุดเชื่อมต่อ

ประกาศ

การไม่ขันฮาร์ดแวร์ให้แน่นด้วยแรงบิดตามที่ระบุไว้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งอยู่นั้นได้รับความเสียหายได้ (00508b)

1. หลังขับขี่รถที่ติดตั้งกระเป๋าข้างครบระยะ 500 ไมล์ จะต้องตรวจสอบแรงบิดของสกรูยึดที่จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดขันสกรูอยู่ในระดับที่เหมาะสม และขันให้แน่นหากจำเป็นขันให้แน่น
   a. สกรูจุดเชื่อมต่อหน้าส่ววนล่าง
      แรงบิด: 10.9—13.6 N□m (96—120 **in-lbs**)
   b. สกรูฐานยึดกระเป๋าติดข้างด้านซ้าย
      แรงบิด: 51.6—63.8 N□m (38—47 ft-lbs)
   c. สกรูจุดเชื่อมต่อส่วนบน
      แรงบิด: 28.5—36.6 N□m (21—27 ft-lbs)

การดูแลกระเป๋าข้าง

ให้ใช้ครีมเคลือบหนังแท้ของ Harley-Davidson ที่ให้มากับกระเป๋าข้างตามคำแนะนำในชุดดูแลหนัง สามารถซื้อเพิ่มได้จากผู้จำหน่าย Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน HD 9826191V)