



INSTRUCCIONES

J00725

2013-11-01



KIT DE PLACAS APOYAPIÉS DEL PASAJERO NOSTALGIC

GENERALIDADES

Kit número

50190-96

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción
2	Cubiertas de placas apoyapiés

NOTA

No hay piezas de servicio con este kit.

- Con la placa apoyapiés descendida, coloque la cubierta de la placa apoyapiés sobre la placa apoyapiés con los dos racores de caucho extendidos sobre los agujeros. Tome firmemente la cubierta de la placa apoyapiés (lado de la moto) y la placa apoyapiés con ambas manos. Inserte los pasadores de localización dentro de la placa apoyapiés.
- Pase los extremos extendidos de los racores a través de los agujeros para asentarlos correctamente. Corte el "extremo" de caucho, que usó para pasarlo, en la punta de cada racor. Si corresponde, vuelva a colocar la cubierta de la placa apoyapiés de la "parte inferior".
- Repita los procedimientos en la cubierta de la placa apoyapiés del lado derecho.

NOTA

Evite que las superficies cromadas entren en contacto con elementos abrasivos

INSTALACIÓN

Extraiga las almohadillas de placa apoyapiés del pasajero. Si corresponde, extraiga las cubiertas cromadas de la "parte inferior" de la placa apoyapiés (Pieza № 50782-91). Si se van a reemplazar las cubiertas cromadas de la placa apoyapiés del pasajero, siga los siguientes pasos de extracción:

- Con la placa apoyapiés izquierda del pasajero descendida, seleccione una "esquina" exterior. Use un destornillador para levantar levemente la almohadilla de caucho y separarla de la placa apoyapiés.
- Desde abajo de la placa apoyapiés, saque el racor de la almohadilla a través del agujero con otro destornillador.
- Con cuidado, deslice el destornillador debajo de la cubierta/almohadilla hasta la otra "esquina" delantera. Repita el paso 2.
- Haga palanca con el destornillador para levantar las esquinas traseras y extraer la cubierta de la placa apoyapiés.

Instalación de cubiertas cromadas de la placa apoyapiés del pasajero

- Centre los dos pasadores de pivote de la placa apoyapiés.
- Humedezca los racores de caucho del kit de la cubierta de la placa apoyapiés y los agujeros de los pasadores de localización de la placa apoyapiés con detergente lavavajillas para facilitar la instalación.

