



# INSTRUKTIONER

J06797

2019-08-22




## SVART XL-KAMKÅPESATS

Tabell 1. Allmän information

| Satser   | Föreslagna verktyg           | Kompetensnivå <sup>(1)</sup> | Tid     |
|----------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 12600262 | Skyddsglasögon, momentnyckel |                              | 1 timme |

(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment

### SATSINNEHÅLL



Figur 1. Satsen innehåller: XL-kamkåpekomponenter

Tabell 2. Satsen innehåller: XL-kamkåpekomponenter

| <input checked="" type="checkbox"/> | Komponent | Antal | Beskrivning | Art.nr   | Byt      | Anteckningar                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1         | 1     | Skruv       | 10200952 | 4740A    | Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | 2         | 2     | Skruv       | 10200953 | 68120-00 | Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | 3         | 5     | Skruv       | 10200982 | 3480A    | Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | 4         | 7     | Skruv       | 10200983 | 4717A    | Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | 5         | 2     | Skruv       | 10300984 | 2460     | XL-modeller med luftrenare (1) med rund mittbult<br>Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken |
| <input type="checkbox"/>            | 6         | 8     | Skruv       | 10200947 | 4741A    | Följ specifikationerna för åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken                                                     |

## ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

## ALLMÄNT

### Modeller

Information om modellapplikationer finns i P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

### Installationskrav

#### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

## MONTERING

Avlägsna och ersätt

## ANMÄRKNING

- Se servicehandboken för det servade fordonets årgång och modell för följande steg.
- Följ specifikationerna för skruvarnas åtdragningsmoment och -sekvens i servicehandboken.
- Avlägsna och ersätt varje skruv på en gång för att bibehålla den ursprungliga spännlasten.
- Svart bättringspenna (98605BF) eller flaska (98600BF) med textur kan användas för att täcka skavanker på motorkåpan.

1. Avlägsna en Originalutrustning (OE) skruv helt.
2. Montera en **ny** svart skruv.
3. Dra åt skruven. Se verkstadshandboken.
4. Upprepa stegen för de återstående skruvarna. Ersätt skruvarna en efter en genom att följa åtdragningssekvensen i servicehandboken.