



INSTRUCTIONS

94100322

2022-01-18



HOUSSE DE VOYAGE COMPACTE - MOYENNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93100074	Lunettes de sécurité	1 clé forcée
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Housse de voyage réglable

Tableau 2. Contenu du kit : Housse de voyage réglable

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Housse de voyage, moyenne	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sac de housse de voyage	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

PRÉPARATION

1. Garez le véhicule en tournant la direction vers la gauche.

INSTALLATION

REMARQUE

NE PAS INSTALLER SUR UN ÉCHAPPEMENT CHAUD.

Le dos de la housse a des rectangles réfléchissants à l'extérieur et une étiquette d'entretien à l'intérieur.

Ne pas utiliser sur le véhicule s'il est remorqué.

1. Voir la Figure 2. Placez la housse sur la moto, en positionnant l'avant sur le guidon et le pare-brise (si présent).
2. Voir la Figure 3. Tirez la housse sur l'arrière de la moto.
 - a. Garde-boue arrière, feux ou plaque d'immatriculation (varie selon le modèle).
 - b. Limitez le contact entre la housse et la surface des sièges.
 - c. La housse peut passer à travers ou au-dessus du dossier (si présent).
3. Voir la Figure 4. Attachez les cordons élastiques avant l'un à l'autre sous la tête de direction. Utilisez des pinces en plastique.
4. Fixez les cordons élastiques (1 par côté) sur n'importe quel point d'attache pratique.
 - a. Consultez Figure 5 et Figure 6 . Commandes au pied.
 - b. Consultez Figure 7 et Figure 8 . Les repose-pieds et les marchepieds du passager.
 - c. Protecteur de moteur, si équipé.
5. Les cordons élastiques peuvent être déplacés vers d'autres trous le long du bord de la couverture pour un meilleur ajustement.
 - a. Si nécessaire, raccourcissez les cordons en ajoutant des nœuds supplémentaires ou en refaisant les nœuds existants.




Figure 2. Couverture latérale (typique)




Figure 3. Couverture arrière (typique)




Figure 4. Fixation du tube de descente sous la tête de direction




Figure 6. Fixation du levier de vitesses




Figure 5. Fixation de la pédale de frein




Figure 7. Fixation du marche-pied du motard




Figure 8. Fixation du marche-pied du passager

TERMINER

REMARQUE

La housse est hydrofuge et **NON** imperméable. L'eau s'infiltrera à travers la couverture si on la laisse s'accumuler.

1. Une fois installé, le couvercle doit avoir une pente pour empêcher l'eau de s'accumuler au-dessus de la zone du siège.

ENTRETIEN

REMARQUE

- Ne pas laver à la machine.
 - Ne pas mettre à la machine à laver ou à la sécheuse.
1. Brossez les saletés normales avec un chiffon.
 2. Nettoyage ponctuel à l'eau chaude avec un détergent doux. Utilisez une éponge ou un tissu éponge.
 3. La housse doit être soigneusement séchée avant d'être utilisée.