



INSTRUCTIONS

J06527

2024-01-23



KIT REPOSE-PIEDS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50500803, 50500804, 50500805, 50500806, 50500807, 50500808, 50501008, 50501009, 50501010, 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900, 50502504, 50502505, 50502576, 50502577	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loc-tite 243 medium (bleu), pince à circlips type E	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Kit repose-pieds

Tableau 2. Contenu du kit : Kit repose-pieds

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Repose-pieds en caoutchouc	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis à capuchon à tête creuse	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Base de repose-pied	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Cheville d'usure de repose-pieds	50500901	
<input type="checkbox"/>	5	2	Poignée médaillon Chrome	14100879	
<input type="checkbox"/>	6	1	Support de repose-pied	Non vendue séparément	

1825108





Figure 2. Contenu du kit : Kits repose-pieds - Collections Switchback/Empire

Tableau 3. Contenu du kit : Kits repose-pieds - Collections Switchback/Empire

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.						
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes			
<input type="checkbox"/>	1	Repose-pieds, pilote, gauche, chrome	50501849	Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire)			
			50501837	Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)			
			Repose-pieds, pilote, gauche, noir	50501850	Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire)		
				50501838	Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)		
				50502514	Kit 50502504 (Switchback)		
			50502578	Kit 50502576 (Switchback)			
		Repose-pied, pilote, gauche, edge cut noir	50501849	Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire)			
			50501849	Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)			
		Repose-pied, pilote, gauche, argent	50502515	Kit 50502505 (Switchback)			
			50502579	Kit 50502577 (Switchback)			
		<input type="checkbox"/>	2	Repose-pied, pilote, droit, chrome	Non vendue séparément	Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)	
					Non vendue séparément	Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire)	
Repose-pied, pilote, droit, noir	Non vendue séparément			Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)			
	50502514			Kit 50502504 (Switchback)			
	50502578			Kit 50502576 (Switchback)			
Repose-pied, pilote, droit, edge cut noir	Non vendue séparément			Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire)			
Repose-pied, pilote, droite, argent	50502515			Kit 50502505 (Switchback)			
	50502579	Kit 50502577 (Switchback)					
<input type="checkbox"/>	3	1	Cheville d'usure	50500628	Kits 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900 (Empire)		
		2	Cheville d'usure	50502528	Kits 50502504, 50502505 (Switchback)		
<input type="checkbox"/>	4	4	Vis, cheville d'usure	10201358	Kits 50502504, 50502505 (Switchback)		
<input type="checkbox"/>	5	2	Vis, réglage, 5/16-18 SHCS, noir	10500109			

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Voir la figure 3. Retirer la broche (4) et l'attache de retenue (2). Conserver.
2. Conserver toute la visserie, y compris le ressort de torsion (1), pour le montage des **nouveaux** repose-pieds (3).

POSE

1. Voir la figure 3. Insérer la branche courte du ressort de torsion (1) dans le trou du **nouveau** repose-pied (3).
2. Aligner la branche longue du ressort de torsion (1) dans le trou du support de repose-pied et l'insérer.
3. Faire pivoter l'appui-pied (3) en position dans la chape et insérer la goupille (4) à travers la chape, l'appui-pied (3) et le ressort (1).

REMARQUE

Voir la figure 3. En exécutant l'étape suivante, vérifier que le ressort est placé à l'intérieur du marche-pied.

4. Faire pivoter l'appui-pied (3) en position dans la chape et insérer la goupille (4) à travers la chape, l'appui-pied (3) et le ressort (1).
5. Poser l'attache de retenue (2).
6. Répéter les étapes 2, 3, 4 et 5 pour le côté gauche.
7. Voir la figure 5. Pour les repose-pieds réglables :

- a. Commandes avancées, la surface du pied doit être parallèle à la goupille de montage.
- b. Commandes médianes, la surface du pied doit être parallèle au sol.
- c. Serrer la vis de réglage.
Couple : 29 N·m (21 ft-lbs)

Remplacement des chevilles d'usure

1. Voir la figure 1. Retirer la cheville d'usure existante du repose-pied.
2. Appliquer quelques gouttes de frein-filet sur les filetages de la **nouvelle** cheville d'usure et l'installer sur le repose-pied.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

3. Serrer la cheville d'usure.

Couple : 3,4–4,8 N·m (30–42 in-lbs)

Remplacement de la cheville d'usure - repose-pieds Switchback

1. Voir la figure 2. Lors de l'entretien de la cheville d'usure, retirer les vis d'usure existantes du repose-pied.

2. Appliquer quelques gouttes de frein-filet sur les filetages de vis existantes.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

3. Installer une **nouvelle** cheville d'usure avec les vis existantes. Serrer.

Couple : 1,7–2,25 N·m (15–20 in-lbs)




Figure 3. Pose du ressort de torsion d'appui-pied conducteur




Figure 4. Ressort de torsion




Figure 5. Vis de réglage d'appui-pied