



INSTRUÇÕES

94100500

2024-01-23



MINI-POUSA-PÉS

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
50502668, 50502669	Óculos de Proteção, Chave Dinamométrica, Loctite (azul)	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT




Figura 1. Conteúdo do kit: Descanso dos pés

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de pouso-pés

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Pouso-pés, lado direito	50502666 (Prateado) 50502584 (Preto)	
<input type="checkbox"/>	2	4	Parafuso de gola	10200986	
<input type="checkbox"/>	3	1	Pouso-pés, lado esquerdo	50502667 (Prateado) 50502583 (Preto)	
<input type="checkbox"/>	4	2	Pedal de desgaste	33130-07A	
<input type="checkbox"/>	5	1	Suporte para pouso-pés, lado esquerdo	50502591	
<input type="checkbox"/>	6	1	Suporte para pouso-pés, lado direito	50502582	

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

DESMONTAR

1. Ver a Figura 2. Remova as porcas de bloqueio flangeadas (3) e os parafusos de corpo retificado (4) da parte inferior do pouso-pés (1, 2). Guarde as porcas de bloqueio.
2. Remova o pouso-pés (1, 2) dos apoios de suporte (5, 9, 10).
3. Remova o parafuso de cabeça cilíndrica (7), a anilha de bloqueio (6) e os suportes frontais (5) de ambos os lados. Limpe as roscas e guarde os parafusos de cabeça cilíndrica.




Figura 2. Pousa-pés de condutor (as quantidades indicadas são para cada pousa-pés)

MONTAR

1. Ver a Figura 2. Aplique cola de parafusos nas roscas dos parafusos (7).

Consumíveis: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

2. Ver a Figura 1. Instale os **novos** apoios de suporte (5, 6) do kit.

3. Ver a Figura 2. Instale a anilha de bloqueio (6) e o parafuso de cabeça cilíndrica (7). Aperte.

Binário: 49–57 N·m (36–42 ft-lbs) *Parafuso do apoio de suporte do pouso-pés*

4. Ver a Figura 2. Instale o pouso-pés do lado esquerdo (1) nos Equipamento original (OE) suportes dianteiros (5), os parafusos de cabeça cilíndrica (4) e OE as porcas flangeadas (3) que removeu anteriormente. Aperte.

Binário: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Parafusos de montagem do pouso-pés*

5. Ver a Figura 2. Instale o pouso-pés do lado direito (2) nos OE suportes dianteiros (5), os parafusos de corpo retificado (4) e as OE porcas flangeadas (3) que removeu anteriormente. Aperte.

Binário: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Parafusos de montagem do pouso-pés*

SUBSTITUIÇÃO DE PEGA DE USO

1. Ver a Figura 3. Remova a proteção de desgaste de pouso-pés (2) do pouso-pés.

2. Aplique 2 ou 3 gotas de cola de parafusos nas roscas da **nova** proteção de desgaste do pouso-pés (1) e instale.

Consumíveis: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

3. Aperte a proteção de desgaste do pouso-pés (2).

Binário: 3,4–4,8 N·m (30–42 in-lbs) *Pedal de desgaste*




Figura 3. Unidade de Pouso-Pés