




ชุดแป้นเหยียบเบรก

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾	เวลา
ชุดแป้นเหยียบ: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 ชุดตกแต่ง: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	แวนตานริภย ประแจวัดแรงบิด		1 ชั่วโมง

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคู่

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์



รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบชุดแป้นเหยียบเบรก

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบชุดเป็นเหยียบเบรก

<input checked="" type="checkbox"/>	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	1	1	เป็นเหยียบเบรก, ใหญ่, ชุด 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>			เป็นเหยียบเบรก, ขนาดเล็ก, ชุด 50600267, 50600269	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	2	1	อุปกรณ์ตกแต่ง, เป็นเหยียบเบรก, ใหญ่, ชุด 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>			อุปกรณ์ตกแต่ง, เป็นเหยียบเบรก, เล็ก, ชุด 50600267, 50600269	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	3	2	สกรู, หัวกระดุม, ชุด 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	คันทรง: 1.7 - 2.3 นาโนเมตร (15 - 20 นิ้ว-ปอนด์)
<input type="checkbox"/>			สกรู, หัวกระดุม, ชุด 50600346, 50600347	10200662	คันทรง: 1.7 - 2.3 นาโนเมตร (15 - 20 นิ้ว-ปอนด์)
<input type="checkbox"/>	4	1	แผ่นสอด, เป็นเหยียบเบรก, ใหญ่, ชุด 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>			แผ่นสอด, เป็นเหยียบเบรก, เล็ก, ชุด 50600267, 50600269	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	5	1	แหวนรอง ชุด 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			แหวนรอง ชุด 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	สกรู, หัวจม, ชุด 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	คันทรง: 26 นาโนเมตร (19 ฟุต-ปอนด์)
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้					
<input checked="" type="checkbox"/>	ก		ก้านเบรกเท้า		

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สุดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ถอด

1. ถอดที่ครอบเป็นเบรกที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าออกจากก้านเบรกเท้า (A)

ติดตั้ง

1. ดูรูปภาพ 1 จัดตำแหน่งและเลื่อนเป็นเหยียบเบรก ใหม่ (1) แล้วสอดแผ่นรอง (4) เข้าที่ก้านเบรกเท้า (A)
2. ประกอบแหวนรองแบบเรียบ (5) และสกรู (6) เข้าด้วยกัน
3. สอดสกรู (6) ผ่านรูเข้าไปในก้านเบรกเท้า (A) และเข้าไปที่ด้านหลังของเป็นเหยียบเบรก (1) ชันให้แน่น
แรงบิด: 26 Nm (19 ft-lbs)

เปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งหรือหมุดที่สึกหรอ

1. ดูรูปภาพ 1 ถอดสกรู (3)
2. เปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งหรือหมุดที่สึกหรอ (2) ตามความเหมาะสม
3. หยอดน้ำยาล็อกเกลียวหนึ่งหยดที่สกรูแต่ละตัว (3)
สินค้าบริโภคภัณฑ์: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
4. ติดตั้งสกรู (3) ชันให้แน่น
แรงบิด: 1.7–2.3 Nm (15–20 in-lbs)