



INSTRUÇÕES

J04890

2009-08-17



KIT DE SUPORTE DE ESTRIBOS REDUCED REACH

GERAL

Nº do kit

50789-99B

Modelos

Para informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Peças adicionais necessárias

Trava-rosca e veda-rosca Loctite® 243 - azul (99642-97).

Conteúdos adicionais

Este kit não inclui estribos. Estribos originais podem ser reutilizados ou comprados separadamente. Consulte um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 2 e Tabela 1.

REMOÇÃO

1. Remova os estribos do passageiro e o conjunto do suporte da motocicleta.
2. Veja Figura 1. Remova o estribo (8) dos suportes de estribo com cuidado levantando os cantos internos do inserto do estribo de borracha (9) para expor os pinos de articulação. Não remova o inserto do estribo da bandeja do estribo, pois ele pode ser difícil de instalar.
3. Remova os pinos de articulação (3), empurrando os pinos para fora do estribo até o estribo estar fora das orelhas de montagem. Esteja ciente de que as molas (4) e as esferas (5) podem cair quando a bandeja do estribo for removida.
4. Remova as molas (4) e esferas (5). Guarde para a instalação.




Figura 1. Montagem do estribo original

INSTALAÇÃO

NOTA

- Se necessário, remova uma parte da pintura dos furos do rebaixo dos suportes do estribo para facilitar a instalação dos pinos de articulação.
 - **Nos modelos ano 2009 e anteriores:** O suporte do estribo deve ser instalado na posição superior no quadro (remova o tampão plástico do furo rosqueado superior, se necessário).
1. Aplique o Loctite 243 no parafuso de 3/8 pol. removido do suporte de estribo original. Instale o parafuso na fenda do suporte de estribo sem apertá-lo e no menor furo rosqueado no quadro (segundo fundo a partir da parte inferior).
 2. Instale o parafuso superior (3) e a arruela de pressão (4) através do suporte do estribo (1). Aperte o parafuso com torque de 49–56 N·m (36–42 ft-lbs).
 3. Aperte o parafuso inferior com torque de 49–56 N·m (36–42 ft-lbs)



NOTA

- Nos modelos ano 2010 e posteriores:** A altura da instalação pode ser ajustada em uma das três posições. Para instalar os pedais em uma nova posição, remova os tampões de plástico dos orifícios do suporte traseiro do braço oscilante conforme necessário.

- Veja Figura 2. Insira o parafuso com rebaixo (2) pela fenda no suporte do estribo (1) e no furo do suporte traseiro do braço oscilante na altura desejada. Aperte com torque de 5–8 N·m (48–72 in-lbs).
- Instale o parafuso superior (3) e a arruela de pressão (4) através do suporte do estribo (1). Aperte o parafuso com torque de 49–56 N·m (36–42 ft-lbs).

• Para todos os modelos:

- Instale a mola (A) no furo de retenção do suporte do estribo. Instale a esfera (B) na parte superior da mola.
- Posicione a retenção no fundo da bandeja do estribo (D) acima do suporte do estribo. Certifique-se de não remover a esfera do assento. Pressione a bandeja do estribo de modo que os furos da bandeja do estribo e do suporte do estribo se alinhem.
- Insira os pinos de articulação (E) através dos dois furos de montagem no suporte do estribo e na bandeja do estribo.
- Se removido, alinhe o inserto do estribo na bandeja do estribo. Pressione com firmeza o inserto do estribo até que as lingüetas de borracha passem através dos furos na bandeja do estribo.
- Gire o conjunto do estribo para cima e para baixo para verificar se está operando corretamente.
- Repita todos os passos para o lado oposto.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 2. Peças de reposição: Kit de suporte de estribos Reduced Reach

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Suporte do estribo (2)	Não se vende separadamente
2	Parafuso com rebaixo (2)	4916
3	Parafuso, cabeça de soquete (2)	861A
4	Arruela de pressão (2)	7038

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Itens referenciados no texto, mas não fornecidos no kit:		
A	Mola (2)	
B	Esfera (2)	
C	Inserto do estribo (2)	
D	Bandeja do estribo (2)	
E	Pino de articulação (4)	