



INSTRUKSI

J02831

2024-08-01



KIT PIJAKAN KAKI PENGENDARA


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT



Gambar 1. Isi Kit: Komponen Pelat Pijakan Kaki Pengendara

Tabel 2. Isi Kit: Komponen Pelat Pijakan Kaki Pengendara

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Rakitan pelat pijakan kaki, kanan	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rakitan pelat pijakan kaki, kiri	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	3	4	Baut bahu, 1/4-20 x 1-3/32 inci, Kit 50631-04 (Tidak ditampilkan)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Mur pengunci, flensa, 1/4-20, Kit 50631-04 (Tidak ditampilkan)	7716	

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Model FLTRXSTSE: Diperlukan pembelian terpisah dari Dudukan Penyangga Depan (No. Komponen 47200302A - jml 2). Lihat manual servis untuk pelepasan penyangga depan lama dan pemasangan penyangga baru.

Kit ini tidak kompatibel dengan Kit Jumbai Kulit Pijakan Kaki Pengendara (50205-97) atau (50206-98).

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PELEPASAN

1. Lepaskan dua baut bahu dan mur pengunci yang melekatkan pijakan kaki ke braket dudukan yang sedang terpasang.
2. Lepaskan pijakan kaki.
3. Bersihkan dan periksa braket pijakan kaki. Ganti jika aus, berkarat, atau rusak.

CATATAN

Untuk kit 50500089, gunakan Peralatan Asli (OE) perangkat pemasangan saat memasang pijakan kaki.

PASANG

1. Pasang pijakan kaki yang sesuai (1 atau 2) di atas braket dudukan.
2. Sejajarkan lubang dan pasang baut bahu (3) dan mur pengunci (4). Kencangkan.
Torque: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Periksa jika pijakan kaki bergerak bebas.
4. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.