



# INSTRUCTIONS

J05693

2024-01-23



## DOSSERET PASSAGER POUR TOUR-PAK

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Kits de dossier Tour-Pak King 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744



**Tableau 2. Contenu du kit : Kit de dossieret**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Ar-ticle</b>	<b>Qté</b>	<b>Description</b>	<b>No de pièce/No de référence</b>	<b>Remarques</b>
<input type="checkbox"/>	1	1	Assemblage du dossieret (comprenant les articles 2 à 7)	Non vendu séparément	TOUS les kits sauf 52300317
<input type="checkbox"/>			Assemblage du dossieret (comprenant les articles 2 à 13)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	3	Kit d'isolation, dossieret	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Support de montage central	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support de montage droit	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Support de montage gauche	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Écrou à bride, verrouillage, 5/16-18 (non illustré)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Rondelle, plate, 5/16 nominale (non illustrée)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Corps de connecteur de douille Deutsch, quatre voies	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Serrure Deutsch secondaire	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Borne de douille Deutsch	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Goupille étanche Deutsch	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Harnais, dossieret chauffé	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	13	1	Commutateur, dossieret chauffé	Non vendu séparément	




Figure 2. Contenu du kit : Kits de dossier Tour-Pak Chopped 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tableau 3. Contenu du kit : Kit de dossier

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Assemblage du dossier (comprenant les articles 2 à 3)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolation, dossier	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Écrou à bride, verrouillage, 1/4-20	7716	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

- Si le connecteur du circuit accessoire est déjà utilisé, il faut aussi un faisceau d'adaptateur de circuit commuté (n° de pièce 70264-94A).

- **Modèles Touring 2014-2016** : Il est nécessaire d'acheter séparément le faisceau d'extension (n° de pièce 69200722) pour repérer le connecteur du circuit accessoire pour le **kit Tour-Pak® chauffé 52300317**.
- **Modèles Touring 2017 et ultérieurs** : Il est nécessaire d'acheter séparément le faisceau d'extension (n° de pièce 69201599) pour repérer le connecteur du circuit accessoire pour le **kit Tour-Pak® chauffé 52300317**.

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

## REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## SURCHARGE ÉLECTRIQUE

### AVIS

Il est possible de surcharger le système de charge du véhicule en ajoutant trop d'accessoires électriques. Si les accessoires électriques combinés consomment, à tout moment, plus de courant électrique que le système de charge du véhicule peut produire, la consommation électrique peut décharger la batterie et causer des dommages au système électrique du véhicule. (00211d)

### ▲ AVERTISSEMENT

Lorsque vous installez un accessoire électrique, assurez-vous de ne jamais dépasser l'intensité électrique maximale du fusible ou du disjoncteur qui protège le circuit affecté par la modification. Si vous dépassez l'intensité maximale, cela pourrait conduire à des défaillances électriques, qui pourraient entraîner la mort ou des blessures graves. (00310a)

Le kit 52300317 du dossier chauffé Tour-Pak nécessite jusqu'à 3,0 A de courant supplémentaire du circuit électrique.

## PRÉPARATION

1. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
  - a. **Pour les véhicules équipés d'une sirène de sécurité :** Avant de retirer le fusible principal, en présence de la clé électronique de sécurité, mettez le contacteur d'allumage sur ON, désarmez le système, puis mettez le contacteur d'allumage sur OFF.

## INSTALLATION

### Tour-Pak King

1. Voir la Figure 3. Aligned les trois montants du dossier (1) sur les trous du couvercle du Tour-Pak.
2. Serrez à la main les écrous à bride de fixation (2) et les rondelles plates (3) du kit.
3. Centrez le dossier et mettez-le à l'horizontal sur le couvercle du Tour-Pak pour une apparence idéale.

4. Resserrez les contre-écrous à bride (2).

Couple : 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Kit 52300317 :** Passez aux Étapes supplémentaires pour le **dossier chauffé** .
- b. **TOUS les autres kits :** Passez à **TOUTES les installations** .




Figure 3. Dossier monté sur couvercle du Tour-Pak King

## Étapes supplémentaires pour le dossier chauffé

1. Ouvrez le couvercle du Tour-Pak.
  - a. Étendez les fils du dossier sur toute leur longueur.
2. Acheminez les fils du dossier :
  - a. Au-dessus de la nacelle du haut-parleur gauche du Tour-Pak, vers le haut contre la paroi avant du Tour-Pak
  - b. Côté intérieur inférieur de la nacelle de haut-parleur
  - c. Derrière le coussin inférieur du Tour-Pak
  - d. Le long du faisceau de câbles principal allant sous la selle

3. Fermer le couvercle du Tour-Pak.


**REMARQUE**

*Il est suggéré d'utiliser le clip en plastique à endos adhésif (n° de pièce 69200342) et l'attache de câble (n° de pièce 10006) pour fixer le faisceau.*

- a. Vérifiez que le couvercle de fermeture ne pince pas le faisceau.
  - b. Fixez au besoin pour s'assurer que le chemin d'accès du faisceau reste à l'écart du couvercle.
4. Voir la Figure 4. Montez le connecteur de dossier chauffé Deutsch. Consultez le manuel d'entretien.

5. Installez l'extension de faisceau :

- a. **Modèles Touring 2014-2016 :** (Numéro de pièce 69200722, achat séparé). Branchez le connecteur Molex à huit voies au connecteur du circuit accessoire [4A] sur le panneau électrique sous le capot latéral gauche. Acheminez le connecteur à broches Deutsch à quatre voies pour le placer sous la selle.
  - b. **Modèles Touring 2017 et ultérieurs :** (Numéro de pièce 69201599, achat séparé). Branchez le connecteur Molex à trois voies au connecteur de circuit accessoire [325B] sur le panneau électrique sous le capot latéral droit. Acheminez le connecteur à broches Deutsch à quatre voies pour le placer sous la selle.
6. Acheminez le connecteur du dossier chauffé Deutsch sous le siège.
- a. Connectez au connecteur d'extension de faisceau accessoire à quatre voies.
  - b. Rangez les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés par la selle.
  - c. Passez à **TOUTES les installations** .



**Figure 4. Insérez les bornes dans le corps de douille Deutsch**

### Tour-Pak Chopped

1. Voir la Figure 5. Alignez les trois montants du dossieret (1) sur les trous du couvercle du Tour-Pak.
2. Serrez à la main les écrous à bride de fixation (2) et les rondelles plates (3) du kit.
3. Centrez le dossieret et mettez-le à l'horizontal sur le couvercle du Tour-Pak pour une apparence idéale.
4. Resserrez les contre-écrous à bride (2).  
Couple : 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
  - a. Passez à **TOUTES les installations**




Figure 5. Dosseret monté sur le couvercle du Tour-Pak Chopped

## TOUTES les installations

### REMARQUE

Vérifiez que le contacteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Fermez le couvercle du Tour-Pak. Vérifiez le bon alignement du dosseret.
3. Installez la selle. Après avoir installé la selle, tirer sur celle-ci pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

## ESSAI ET FONCTIONNEMENT DU DOSSERET CHAUFFÉ

1. Voir la Figure 1. L'interrupteur à bascule (13) à gauche du coussin du dosseret (1) contrôle le réglage de la chaleur.
2. Mettez le contacteur d'allumage sur ON.
3. Vérifiez le bon fonctionnement du dosseret chauffé.
  - a. Quant l'interrupteur à bascule est en position centrale, la chaleur du dosseret est coupée.

- b. Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur pour activer le chauffage LOW (faible).
  - c. Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur pour activer le chauffage HIGH (élevé).
4. Mettez le contacteur d'allumage à ACCY.
    - a. L'interrupteur à bascule fonctionne de la même manière qu'en position ON.
  5. Tournez le contacteur d'allumage à OFF.
    - a. Le dosseret ne fournit pas de chaleur à n'importe quelle position de l'interrupteur à bascule.